

## modelo: WGB803255



### Blitz-X

Edad: 3+

¡Advertencia! No conviene para niños menores de 36 meses. Piezas pequeñas.

Pilas pistolas: 4 x 1,5 V AA (LR6)

Pilas dianas: 3 x 1,5 V AAA (LR03)

#### INSTRUCCIONES IMPORTANTES RELACIONADAS CON LAS PILAS:

- No mezclar pilas nuevas y usadas.
- No mezclar pilas alcalinas, estándar (carbono-zinc) o recargables (níquel-cadmio).
- Si no va a utilizar las pilas durante un periodo largo, sáquelas.
- No se deben recargar las pilas no recargables.
- Retirar las pilas recargables de dentro del juguete antes de recargarlas.
- Las pilas recargables solo deben ser cargadas bajo la supervisión de un adulto.
- Solo deben usarse pilas recomendadas del mismo tipo o equivalentes.
- El cambio de pilas debe ser realizado por un adulto.
- Las pilas deben insertarse con la polaridad correcta.
- Las pilas agotadas deben ser retiradas del juguete.
- No deben cortocircuitarse los terminales de alimentación.

Los colores y contenidos pueden ser diferentes de los ilustrados. Retire el envoltorio, bolsas, bridas y alambres antes de dar el juguete al niño. Conserve las instrucciones y el envoltorio para futura referencia. Utilizar bajo la supervisión de un adulto.

Potencia de transmisión: - 6.50 dBm.

Frecuencia: 2.405 – 2.468 MHz.

Alcance: 15 – 20 metros.

### Blitz-X

Idade: 3+

Atenção! Contra-indicado para crianças com menos de 36 meses. Peças de pequenas dimensões.

Pilhas pistolas: 4 x 1,5 V AA (LR6)

Pilhas alvos: 3 x 1,5 V AAA (LR03)

#### INSTRUÇÕES IMPORTANTES DAS PILHAS:

- Não misture pilhas novas com pilhas usadas.
- Não misture pilhas alcalinas com pilhas normais (zinco-carbono), ou recarregáveis (níquel-cádmio).

## **modelo: WGB803255**

- Retire as pilhas do produto se não o usar durante um longo período de tempo.
- As pilhas não recarregáveis não podem ser recarregadas.
- As pilhas recarregáveis devem ser retiradas do brinquedo antes de serem recarregadas.
- As pilhas recarregáveis só deverão ser recarregadas sob a supervisão de um adulto.
- Use apenas pilhas do mesmo tipo ou equivalentes às recomendadas.
- A substituição das pilhas deve ser feita por um adulto.
- As pilhas destinam-se a ser introduzidas com a polaridade correta.
- As pilhas gastas devem ser removidas do brinquedo.
- Não coloque os terminais em curto-circuito.

As cores e os conteúdos podem diferir das imagens apresentadas. Remova a embalagem, bolsas, braçadeiras e fios antes de dar o brinquedo à criança. Conservar as instruções e o invólucro para referência no futuro. Utilizar sob a supervisão de um adulto.

Potência de transmissão: - 6.50 dBm.

Frequência: 2.405 – 2.468 MHz.

Alcance: 15 – 20 metros.

El Corte Inglés, S.A.  
Hermosilla, 112 28009 Madrid  
España /Espanha. NIF: A28017895  
Fabricado en / na China.