

modelo: 3596



Muerde el anzuelo

Edad: 3+

Pilas: 1 x 1,5 V AA(LR6)

OBJETIVO

Pescar antes que nadie todos los peces de tu color y, a continuación, el negro.

MONTAJE

Despegar la pegatina y colocarla en el estanque. Montar las cañas de pescar como se muestra en la imagen (ver figura 1 y 2).

CÓMO JUGAR

- Cada jugador elige una caña de pescar.
- Colocar los 21 peces al azar en los compartimentos del estanque.
- Encender el interruptor para empezar la partida.
- Mientras el estanque gira, cada jugador debe intentar pescar los peces del color de su caña.
- El pez negro solo puede ser capturado una vez que el jugador haya pescado todos los peces de su color.
- Si algún jugador captura el pez negro antes de capturar los peces de su color, debe ponerlo nuevamente en el estanque.

QUIÉN GANA

El jugador que antes pesque los peces de su color y el pez negro.

OTRA FORMA DE JUGAR

Los jugadores deben pescar el mayor número de peces posible (de cualquier color). El jugador con más peces gana el juego.

INCLUYE

- 1 estanque.
- 21 peces de 5 colores.
- 4 cañas de pescar.
- 1 adhesivo.

¡Advertencia! No conviene para niños menores de 36 meses. Piezas pequeñas.

modelo: 3596

INSTRUCCIONES IMPORTANTES RELACIONADAS CON LAS PILAS:

- No mezclar pilas nuevas y usadas.
- No mezclar pilas alcalinas, estándar (carbono-zinc) o recargables (níquel-cadmio).
- Si no va a utilizar las pilas durante un periodo largo, sáquelas.
- No se deben recargar las pilas no recargables.
- Retirar las pilas recargables de dentro del juguete antes de recargarlas.
- Las pilas recargables solo deben ser cargadas bajo la supervisión de un adulto.
- Solo deben usarse pilas recomendadas del mismo tipo o equivalentes.
- El cambio de pilas debe ser realizado por un adulto.
- Las pilas deben insertarse con la polaridad correcta.
- Las pilas agotadas deben ser retiradas del juguete.
- No deben cortocircuitarse los terminales de alimentación.

Los colores y contenidos pueden ser diferentes de los ilustrados. Retire el envoltorio, bolsas, bridas y alambres antes de dar el juguete al niño. Conserve las instrucciones y el envoltorio para futuras referencias. Utilizar bajo la supervisión de un adulto. El juguete debe ser montado por un adulto. Limpiar el juguete con un paño húmedo.

Morde o anzol

Idade: 3+

Pilhas: 1 x 1,5 V AA(LR6)

OBJETIVO

Pescar em primeiro lugar todos os peixes da tua cor e, a seguir, o peixe preto.

MONTAGEM

Descolar o autocolante e colocá-lo no tanque. Montar as canas de pescar como se mostra na imagem (ver figura 1 e 2).

COMO JOGAR

- Cada jogador escolhe uma cana de pescar.
- Colocar os 21 peixes sem ordem nos compartimentos do tanque
- Ligar o interruptor para começar o jogo.
- Enquanto o tanque vira, cada jogador deve tentar pescar os peixes da cor da sua cana.
- Quando já tiver capturados todos os peixes da sua cor, o jogador deve tentar capturar o peixe preto.
- Se algum jogador capturar o peixe preto antes de capturar os peixes da sua cor, deve colocá-lo novamente no tanque.

QUEM GANHA

O jogador que pescar primeiro os peixes da sua cor e o peixe preto.

modelo: 3596

OUTRA FORMA DE JOGAR

Os jogadores devem pescar o maior número de peixes possível (de qualquer cor). O jogador com mais peixes, ganha o jogo.

INCLUI

- 1 tanque.
- 21 peixes de 5 cores.
- 4 canas de pesca.
- 1 adesivo.

Atenção! Contra-indicado para crianças com menos de 36 meses. Peças de pequenas dimensões.

INSTRUÇÕES IMPORTANTES DAS PILHAS:

- Não misture pilhas novas com pilhas usadas.
- Não misture pilhas alcalinas com pilhas normais (zinco-carbono), ou recarregáveis (níquel-cádmio).
- Retire as pilhas do produto se não o usar durante um longo período de tempo.
- As pilhas não recarregáveis não podem ser recarregadas.
- As pilhas recarregáveis devem ser retiradas do brinquedo antes de serem recarregadas.
- As pilhas recarregáveis só deverão ser recarregadas sob a supervisão de um adulto.
- Use apenas pilhas do mesmo tipo ou equivalentes às recomendadas.
- A substituição das pilhas deve ser feita por um adulto.
- As pilhas destinam-se a ser introduzidas com a polaridade correta.
- As pilhas gastas devem ser removidas do brinquedo.
- Não coloque os terminais em curto-circuito.

As cores e os conteúdos podem diferir das imagens apresentadas. Remova a embalagem, bolsas, braçadeiras e fios antes de dar o brinquedo à criança. Conservar as instruções e o invólucro para referências no futuro. Utilizar sob a supervisão de um adulto. O brinquedo deve ser montado por um adulto. Limpar o brinquedo com um pano húmido.

El Corte Inglés, S.A.
Hermosilla, 112 28009 Madrid
España /Espanha. NIF: A28017895
Fabricado en / na China.