

## Modelo: 031880



### Arca musical. Diversión a bordo

Edad: 12m+

10 figuras extraíbles.

Pilas: 2 x 1,5 V AA (LR6).

#### INSTRUCCIONES IMPORTANTES RELACIONADAS CON LAS PILAS:

- No mezclar pilas nuevas y usadas.
- No mezclar pilas alcalinas, estándar (carbono-zinc) o recargables (níquel-cadmio).
- Si no va a utilizar las pilas durante un periodo largo, sáquelas.
- No se deben recargar las pilas no recargables.
- Retirar las pilas recargables de dentro del juguete antes de recargarlas.
- Las pilas recargables solo deben ser cargadas bajo la supervisión de un adulto.
- Solo deben usarse pilas recomendadas del mismo tipo o equivalentes.
- El cambio de pilas debe ser realizado por un adulto.
- Las pilas deben insertarse con la polaridad correcta.
- Las pilas agotadas deben ser retiradas del juguete.
- No deben cortocircuitarse los terminales de alimentación.

Los colores y contenidos pueden ser diferentes de los ilustrados. Retire el envoltorio, bolsas, bridas y alambres antes de dar el juguete al niño. Conserve las instrucciones y el envoltorio para futura referencia, contienen información importante. Utilizar bajo la supervisión de un adulto. Limpiar con un paño húmedo.

Instrucciones de funcionamiento: mover el botón a la posición on/off para encender y apagar el juguete respectivamente.

Llévelo a un punto adecuado para reciclar

Lleve pilas o acumuladores a un punto adecuado para reciclar

### Arca musical. Diversão a bordo

Idade: 12m+

10 figuras removíveis.

Pilhas: 2 x 1,5 V AA (LR6).

## Modelo: 031880

### INSTRUÇÕES IMPORTANTES DAS PILHAS:

- Não misture pilhas novas com pilhas usadas.
- Não misture pilhas alcalinas com pilhas normais (zinco-carbono), ou recarregáveis (níquel-cádmio).
- Retire as pilhas do produto se não o usar durante um longo período de tempo.
- As pilhas não recarregáveis não podem ser recarregadas.
- As pilhas recarregáveis devem ser retiradas do brinquedo antes de serem recarregadas.
- As pilhas recarregáveis só deverão ser recarregadas sob a supervisão de um adulto.
- Use apenas pilhas do mesmo tipo ou equivalentes às recomendadas.
- A substituição das pilhas deve ser feita por um adulto.
- As pilhas destinam-se a ser introduzidas com a polaridade correta.
- As pilhas gastas devem ser removidas do brinquedo.
- Não coloque os terminais em curto-circuito.

As cores e os conteúdos podem diferir das imagens apresentadas. Remova a embalagem, bolsas, braçadeiras e fios antes de dar o brinquedo à criança. Conservar as instruções e o invólucro para referência no futuro, contém informação importante. Utilizar sob a supervisão de um adulto. Limpar com um pano húmido.

Instruções de funcionamento: puxe o botão para posição on/off para ligar e desligar o brinquedo respetivamente.

Leve-o a um ecoponto adequado para reciclar

Leve as baterias ou acumuladores a um ponto adequado para reciclagem

El Corte Inglés, S.A.  
Hermosilla, 112 28009 Madrid  
España /Espanha. NIF: A28017895  
Fabricado en / na China.