

# Modelo: 9306



## Caja registradora musical – Mi gran tienda

Edad: 3+

### INCLUYE

- 12 monedas (1, 2, 5 y 10 céntimos).
- 14 billetes (5, 10, 20, 50, 100, 200 y 500€)
- 6 tickets.
- 1 tarjeta de crédito.
- Partitura musical con códigos de color.

Pilas: 3 x 1,5 V AA (LR6) (no incluidas)

### INSTRUCCIONES IMPORTANTES RELACIONADAS CON LAS PILAS:

- No mezclar pilas nuevas y usadas.
- No mezclar pilas alcalinas, estándar (carbono-zinc) o recargables (níquel-cadmio).
- Si no va a utilizar las pilas durante un periodo largo, sáquelas.
- No se deben recargar las pilas no recargables.
- Retirar las pilas recargables de dentro del juguete antes de recargarlas.
- Las pilas recargables solo deben ser cargadas bajo la supervisión de un adulto.
- Solo deben usarse pilas recomendadas del mismo tipo o equivalentes.
- El cambio de pilas debe ser realizado por un adulto.
- Las pilas deben insertarse con la polaridad correcta.
- Las pilas agotadas deben ser retiradas del juguete.
- No deben cortocircuitarse los terminales de alimentación.

¡Advertencia! No conviene para niños menores de 36 meses. Piezas pequeñas.

Llévelo a un punto adecuado para reciclar.

Los colores y contenidos pueden ser diferentes de los ilustrados. Retire el envoltorio, bolsas, bridás y alambres antes de dar el juguete al niño. Conserve las instrucciones y el envoltorio para futuras referencias porque contienen información importante. Utilizar bajo la supervisión de un adulto. Limpiar con un paño húmedo.

## **Modelo: 9306**

### **Caixa registadora musical – A minha grande loja**

Idade: 3+

#### **INCLUI**

- 12 moedas (1, 2, 5 y 10 céntimos).
- T14 notas (5, 10, 20, 50, 100, 200 y 500€).
- 6 talões.
- 1 cartão de crédito.
- Partitura musical com códigos de cor.

Pilhas: 3 x 1,5 V AA (LR6) (não incluídas).

#### **INSTRUÇÕES IMPORTANTES DAS PILHAS:**

- Não misture pilhas novas com pilhas usadas.
- Não misture pilhas alcalinas com pilhas normais (zinco-carbono), ou recarregáveis (níquel-cádmio).
- Retire as pilhas do produto se não o usar durante um longo período de tempo.
- As pilhas não recarregáveis não podem ser recarregadas.
- As pilhas recarregáveis devem ser retiradas do brinquedo antes de serem recarregadas.
- As pilhas recarregáveis só deverão ser recarregadas sob a supervisão de um adulto.
- Use apenas pilhas do mesmo tipo ou equivalentes às recomendadas.
- A substituição das pilhas deve ser feita por um adulto.
- As pilhas destinam-se a ser introduzidas com a polaridade correta.
- As pilhas gastas devem ser removidas do brinquedo.
- Não coloque os terminais em curto-círcuito.

Atenção! Contra-indicado para crianças com menos de 36 meses. Pequenas partes.

Leve-o a um ecoponto adequado para reciclar.

As cores e os conteúdos podem diferir das imagens apresentadas. Remova a embalagem, bolsas, braçadeiras e fios antes de dar o brinquedo á criança. Conservar as instruções e o invólucro para referência no futuro pois estas contêm informação importante. Utilizar sob a supervisão de um adulto. Limpar com um pano húmido.

El Corte Inglés, S.A.  
Hermosilla, 112 28009 Madrid  
España /Espanha. NIF: A28017895  
Fabricado en / na China.