

Modelo: YG71S



Juego de buceo En busca del pulpo perdido

Edad: 3+

¡Advertencia! No conviene para niños menores de 36 meses. Piezas pequeñas.

Pilas: 3 x 1,5 V AG3 (LR41) (incluidas).

Utilizar la llave que se incluye con el juguete para abrir el compartimento de las pilas y cambiarlas.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES RELACIONADAS CON LAS PILAS:

- No mezclar pilas nuevas y usadas.
- No mezclar pilas alcalinas, estándar (carbono-zinc) o recargables (níquel-cadmio).
- Si no va a utilizar las pilas durante un periodo largo, sáquelas.
- No se deben recargar las pilas no recargables.
- Retirar las pilas recargables de dentro del juguete antes de recargarlas.
- Las pilas recargables solo deben ser cargadas bajo la supervisión de un adulto.
- Solo deben usarse pilas recomendadas del mismo tipo o equivalentes.
- El cambio de pilas debe ser realizado por un adulto.
- Las pilas deben insertarse con la polaridad correcta.
- Las pilas agotadas deben ser retiradas del juguete.
- No deben cortocircuitarse los terminales de alimentación.

Los colores y contenidos pueden ser diferentes de los ilustrados. Retire el envoltorio, bolsas, bridas y alambres antes de dar el juguete al niño. Conserve las instrucciones y el envoltorio para futura referencia. Utilizar bajo la supervisión de un adulto. Limpiar con agua y jabón neutro. Mantener alejado de niños pequeños y mascotas, este juguete contiene piezas pequeñas que podrían desprenderse. El juego se vende con las pilas instaladas a efectos de demostración. Al adquirirlo, es aconsejable sustituirlas por otras nuevas.

Llévelo a un punto adecuado para reciclar.

Lleve pilas o acumuladores a un punto adecuado para reciclar.

Jogo de mergulho Em busca do polvo perdido

Idade: 3+

Atenção! Contra-indicado para crianças com menos de 36 meses. Pequenas partes.

Pilhas: 3 x 1,5 V AG3 (LR41) (incluídas).

Utilizar a chave incluída com o brinquedo para abrir a tampa e trocar as pilhas.

Modelo: YG71S

INSTRUÇÕES IMPORTANTES DAS PILHAS:

- Não misture pilhas novas com pilhas usadas.
- Não misture pilhas alcalinas com pilhas normais (zinco-carbono), ou recarregáveis (níquel-cádmio).
- Retire as pilhas do produto se não o usar durante um longo período de tempo.
- As pilhas não recarregáveis não podem ser recarregadas.
- As pilhas recarregáveis devem ser retiradas do brinquedo antes de serem recarregadas.
- As pilhas recarregáveis só deverão ser recarregadas sob a supervisão de um adulto.
- Use apenas pilhas do mesmo tipo ou equivalentes às recomendadas.
- A substituição das pilhas deve ser feita por um adulto.
- As pilhas destinam-se a ser introduzidas com a polaridade correta.
- As pilhas gastas devem ser removidas do brinquedo.
- Não coloque os terminais em curto-circuito.

As cores e os conteúdos podem diferir das imagens apresentadas. Remova a embalagem, bolsas, braçadeiras e fios antes de dar o brinquedo à criança. Conservar as instruções e o invólucro para referência no futuro. Utilizar sob a supervisão de um adulto. Limpar com água e sabão neutro. Manter afastado de crianças e animais de estimação, este jogo contém peças pequenas que se podem desprender. O brinquedo é vendido com baterias instaladas para fins de demonstração. Ao comprar, é aconselhável substituí-los por novas.

Leve-o a um ecoponto adequado para reciclar.

Leve as baterias ou acumuladores a um ponto adequado para reciclagem.

El Corte Inglés, S.A.
Hermosilla, 112 28009 Madrid
España /Espanha. NIF: A28017895
Fabricado en / na China.