

Modelo: 031633



Volante interactivo. Peque a la carrera

Edad: 12+

Pilas volante: 4 x 1,5V AA (LR6) (incluidas).

Pilas teléfono: 3 x 1,5V (LR44) (incluidas).

INSTRUCCIONES IMPORTANTES RELACIONADAS CON LAS PILAS:

- No mezclar pilas nuevas y usadas.
- No mezclar pilas alcalinas, estándar (carbono-zinc) o recargables (níquel-cadmio).
- Si no va a utilizar las pilas durante un periodo largo, sáquelas.
- No se deben recargar las pilas no recargables.
- Retirar las pilas recargables de dentro del juguete antes de recargarlas.
- Las pilas recargables solo deben ser cargadas bajo la supervisión de un adulto.
- Solo deben usarse pilas recomendadas del mismo tipo o equivalentes.
- El cambio de pilas debe ser realizado por un adulto.
- Las pilas deben insertarse con la polaridad correcta.
- Las pilas agotadas deben ser retiradas del juguete.
- No deben cortocircuitarse los terminales de alimentación.

Los colores y contenidos pueden ser diferentes de los ilustrados. Retire el envoltorio, bolsas, bridas y alambres antes de dar el juguete al niño. Conserve las instrucciones y el envoltorio para futuras referencias, ya que contiene información importante. Utilizar bajo la supervisión de un adulto.

ADVERTENCIA: Este juguete produce destellos que pueden desencadenar epilepsia en personas sensibilizadas.

ADVERTENCIA: Este producto contiene una batería de tipo moneda. Una batería de tipo moneda puede causar quemaduras químicas internas graves si se traga.

ADVERTENCIA: Desechar inmediatamente las baterías usadas. Mantener las baterías nuevas y usadas lejos de los niños. Si cree que las baterías podrían haber sido tragadas o colocadas dentro de cualquier parte del cuerpo, busque atención médica inmediata. Limpiar con un paño seco. El juego se vende con las pilas instaladas a efectos de demostración. Al adquirirlo, es aconsejable sustituirlas por otras nuevas.

INSTRUCCIONES DE JUEGO: Una vez que las pilas estén instaladas, presionar cualquier botón para empezar a jugar.

Llévelo a un punto adecuado para reciclar.

Lleve pilas o acumuladores a un punto adecuado para reciclar.

Modelo: 031633

Volante interativo. Miúdo pela estrada fora

Idade: 12+

Pilhas volante: 4 x 1,5V AA (LR6) (incluídas).

Pilhas telemóvel: 3 x 1,5V (LR44) (incluídas).

INSTRUÇÕES IMPORTANTES DAS PILHAS:

- Não misture pilhas novas com pilhas usadas.
- Não misture pilhas alcalinas com pilhas normais (zinco-carbono), ou recarregáveis (níquel-cádmio).
- Retire as pilhas do produto se não o usar durante um longo período de tempo.
- As pilhas não recarregáveis não podem ser recarregadas.
- As pilhas recarregáveis devem ser retiradas do brinquedo antes de serem recarregadas.
- As pilhas recarregáveis só deverão ser recarregadas sob a supervisão de um adulto.
- Use apenas pilhas do mesmo tipo ou equivalentes às recomendadas.
- A substituição das pilhas deve ser feita por um adulto.
- As pilhas destinam-se a ser introduzidas com a polaridade correta.
- As pilhas gastas devem ser removidas do brinquedo.
- Não coloque os terminais em curto-circuito.

As cores e os conteúdos podem diferir das imagens apresentadas. Remova a embalagem, bolsas, braçadeiras e fios antes de dar o brinquedo á criança. Conservar as instruções e o invólucro para referência no futuro, pois contêm informação importante. Utilizar sob a supervisão de um adulto.

ATENÇÃO: Este brinquedo produz clarões que podem desencadear epilepsia em indivíduos sensíveis.

ATENÇÃO: Este produto contém uma pilha de tipo moeda. Uma pilha de tipo moeda pode causar queimaduras químicas internas graves se for engolida.

ATENÇÃO: Descartar imediatamente as pilhas usadas. Manter as pilhas novas e usadas afastadas do alcance das crianças. Caso acredite que as pilhas foram engolidas ou colocadas dentro de qualquer parte do corpo, procure assistência médica imediata. Limpar com um pano seco. O brinquedo é vendido com pilhas instaladas para fazer uma demonstração. Depois de adquirido. É aconselhável substituí-las por outras novas depois de adquirido.

INSTRUÇÕES PARA BRINCAR: Assim que as pilhas estiverem instaladas, pressionar qualquer botão para começar a brincar.

Leve-o a um ecoponto adequado para reciclar.

Leve as baterias ou acumuladores a um ponto adequado para reciclagem.

El Corte Inglés, S.A.
Hermosilla, 112 28009 Madrid
España /Espanha. NIF: A28017895
Fabricado en / na China.