

Modelo: NA01147



Patinete con Luz – Neon City Cruiser

Edad: 6+

¡Advertencia!

No conviene para niños menores de 36 meses. Piezas pequeñas.

Pilas: 4 x 1,5V AAA (LR03) (no incluidas).

INSTRUCCIONES IMPORTANTES RELACIONADAS CON LAS PILAS:

- No mezclar pilas nuevas y usadas.
- No mezclar pilas alcalinas, estándar (carbono-zinc) o recargables (níquel-cadmio).
- Si no va a utilizar las pilas durante un periodo largo, sáquelas.
- No se deben recargar las pilas no recargables.
- Retirar las pilas recargables de dentro del juguete antes de recargarlas.
- Las pilas recargables solo deben ser cargadas bajo la supervisión de un adulto.
- Solo deben usarse pilas recomendadas del mismo tipo o equivalentes.
- El cambio de pilas debe ser realizado por un adulto.
- Las pilas deben insertarse con la polaridad correcta.
- Las pilas agotadas deben ser retiradas del juguete.
- No deben cortocircuitarse los terminales de alimentación.

Los colores y contenidos pueden ser diferentes de los ilustrados.

Retire el envoltorio, bolsas, bridas y alambres antes de dar el juguete al niño.

Conserve las instrucciones y el envoltorio para futura referencia.

Utilizar bajo la supervisión de un adulto.

Advertencia. Conviene utilizar equipo de protección.

No utilizar en lugares con tráfico.

50kg máx.

Comprobar que todas las tuercas, tornillos y cierres están correctamente colocados antes de montar en el patinete.

El juguete debe ser utilizado en superficies planas, limpias y secas.

Leer las instrucciones de funcionamiento antes de su utilización.

El juguete debe ser montado por un adulto y revisado regularmente.

No montar con lluvia.

No guardar mojado.

Guardar en lugar seco.

ADVERTENCIA: Este juguete produce destellos que pueden desencadenar epilepsia en individuos sensibilizados.

Llévelo a un punto adecuado para reciclar.

Modelo: NA01147

Trotinete com luz – Neon City Cruiser

Idade: 6+

Atenção! Contra-indicado para crianças com menos de 36 meses. Pequenas partes.

Pilhas: 4 x 1,5V AAA (LR03) (não incluídas).

INSTRUÇÕES IMPORTANTES DAS PILHAS:

- Não misture pilhas novas com pilhas usadas.
- Não misture pilhas alcalinas com pilhas normais (zinco-carbono), ou recarregáveis (níquel-cádmio).
- Retire as pilhas do produto se não o usar durante um longo período de tempo.
- As pilhas não recarregáveis não podem ser recarregadas.
- As pilhas recarregáveis devem ser retiradas do brinquedo antes de serem recarregadas.
- As pilhas recarregáveis só deverão ser recarregadas sob a supervisão de um adulto.
- Use apenas pilhas do mesmo tipo ou equivalentes às recomendadas.
- A substituição das pilhas deve ser feita por um adulto.
- As pilhas destinam-se a ser introduzidas com a polaridade correta.
- As pilhas gastas devem ser removidas do brinquedo.
- Não coloque os terminais em curto-circuito.

As cores e os conteúdos podem diferir das imagens apresentadas.

Remova a embalagem, bolsas, braçadeiras e fios antes de dar o brinquedo à criança.

Conservar as instruções e o invólucro para referências no futuro.

Utilizar sob a supervisão de um adulto.

Atenção. A utilizar com equipamento de proteção.

Não utilizar na via pública.

50kg máx.

Comprovar que todas as porcas, parafusos e fechos estão corretamente colocados antes de subir para a patinete.

O brinquedo deve ser utilizado em superfícies planas, limpas e secas.

Ler as instruções de funcionamento antes da sua utilização.

O brinquedo deve ser montado por um adulto e inspecionado regularmente.

Não utilizar com chuva.

Não guardar molhado.

Guardar em local seco.

ATENÇÃO: Este brinquedo produz clarões suscetíveis de desencadear epilepsia em indivíduos sensíveis.

Leve-o a um ecoponto adequado para reciclar.

El Corte Inglés, S.A.
Hermosilla, 112 28009 Madrid
España /Espanha. NIF: A28017895
Fabricado en / na China.