

Modelo: AJ786JR



Comba luminosa

Edad: 5+

210 cm

¡Advertencia! No conviene para niños menores de 36 meses. Piezas pequeñas. Cuerda larga. Peligro de estrangulamiento.

INSTRUCCIONES: Mover el botón a la posición on/off para encender y apagar las luces respectivamente.

Pilas: 3 x 1,5V (LR44) (incluidas).

INSTRUCCIONES IMPORTANTES RELACIONADAS CON LAS PILAS:

- No mezclar pilas nuevas y usadas.
- No mezclar pilas alcalinas, estándar (carbono-zinc) o recargables (níquel-cadmio).
- Si no va a utilizar las pilas durante un periodo largo, sáquelas.
- No se deben recargar las pilas no recargables.
- Retirar las pilas recargables de dentro del juguete antes de recargarlas.
- Las pilas recargables solo deben ser cargadas bajo la supervisión de un adulto.
- Solo deben usarse pilas recomendadas del mismo tipo o equivalentes.
- El cambio de pilas debe ser realizado por un adulto.
- Las pilas deben insertarse con la polaridad correcta.
- Las pilas agotadas deben ser retiradas del juguete.
- No deben cortocircuitarse los terminales de alimentación.

Los colores y contenidos pueden ser diferentes de los ilustrados. Retire el envoltorio, bolsas, bridas y alambres antes de dar el juguete al niño.

Conserve las instrucciones y el envoltorio para futuras referencias.

Utilizar bajo la supervisión de un adulto.

El juego se vende con las pilas instaladas a efectos de demostración.

Al adquirirlo, es aconsejable sustituirlas por otras nuevas.

Llévelo a un punto adecuado para reciclar.

Lleve pilas o acumuladores a un punto adecuado para reciclar.

Modelo: AJ786JR

Corda de saltar luminosa

Idade: 5+

210 cm

Atenção! Contra-indicado para crianças com menos de 36 meses. Pequenas partes. Corda comprida. Risco de estrangulamento.

Instruções: Puxe o botão para posição on/off para ligar e desligar as luzes respetivamente.

Pilhas: 3 x 1,5V (LR44) (incluídas).

INSTRUÇÕES IMPORTANTES DAS PILHAS:

- Não misture pilhas novas com pilhas usadas.
- Não misture pilhas alcalinas com pilhas normais (zinco-carbono), ou recarregáveis (níquel-cádmio).
- Retire as pilhas do produto se não o usar durante um longo período de tempo.
- As pilhas não recarregáveis não podem ser recarregadas.
- As pilhas recarregáveis devem ser retiradas do brinquedo antes de serem recarregadas.
- As pilhas recarregáveis só deverão ser recarregadas sob a supervisão de um adulto.
- Use apenas pilhas do mesmo tipo ou equivalentes às recomendadas.
- A substituição das pilhas deve ser feita por um adulto.
- As pilhas destinam-se a ser introduzidas com a polaridade correta.
- As pilhas gastas devem ser removidas do brinquedo.
- Não coloque os terminais em curto-circuito.

As cores e os conteúdos podem diferir das imagens apresentadas.

Remova a embalagem, bolsas, braçadeiras e fios antes de dar o brinquedo à criança.

Conservar as instruções e o invólucro para referências no futuro.

Utilizar sob a supervisão de um adulto.

O conjunto é vendido com baterias instaladas para fins de demonstração.

Ao comprar, é aconselhável substituí-los por novas.

Leve-o a um ecoponto adequado para reciclar.

Leve as baterias ou acumuladores a um ponto adequado para reciclagem.

El Corte Inglés, S.A.
Hermosilla, 112 28009 Madrid
España / Espanha. NIF: A28017895
Fabricado en / na China.