



## INSTRUCCIONES PARA UN USO S

Este aparato solo debe utilizarse para la limpieza doméstica, como se describe en este manual de usuario. Asegúrese de haber comprendido todo el contenido de este manual antes de poner en funcionamiento el aparato.

Apague y quite el cargador de la toma de corriente antes de limpiar el aparato o de efectuar cualquier operación de mantenimiento.

Este aparato puede ser usado bajo supervisión por niños de mayor de 8 años o por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia con supervisión o con una explicación previa de las instrucciones con respecto al uso del aparato y comprendiendo los riesgos implicados. Los niños no deben jugar con el aparato. Los niños no deben limpiar ni dar mantenimiento sin supervisión.

Si el cable de alimentación está dañado, deje de utilizar el aparato inmediatamente. Para evitar riesgos de seguridad, el cable de alimentación sólo puede ser cambiado por un especialista de un Servicio Técnico Oficial de Hoover.

Mantener lejos de los cepillos rotatorios los pies, manos, ropa y cabellos.

Utilice únicamente el cargador original suministrado con el aparato.

Controle que el voltaje de la corriente eléctrica sea el mismo que el indicado en el cargador.

Este aparato Hoover se proporciona con un cargador de baterías con doble aislamiento que solo se puede conectar en una toma de corriente de 230V (240V en Reino Unido).

Enchufe el cargador en una toma de corriente adecuada y conecte la clavija del cargador al electrodoméstico.

Durante la carga del electrodoméstico, el interruptor de alimentación debe estar en posición de apagado.

Antes del primer uso, cargue el aspirador durante al menos 24 horas. La luz led del paquete de baterías se iluminará de color rojo durante la carga y se volverá de color BLANCO cuando la carga esté completa.

Conecte el cargador al electrodoméstico después del uso para recargar la batería.





Nunca cargue la batería a temperaturas superiores a los 37 °C o inferiores a 0 °C.

Es normal que el cargador se caliente mientras se está cargando.

No tire del cable para desenchufar el cargador.

Desenchufe el cargador en caso de ausencias prolongadas (vacaciones, etc.). Vuelva a cargar el aparato nuevamente antes de usarlo, ya que la batería se podría descargar durante períodos de almacenamiento prolongados.

Para desechar el aparato, primero es necesario extraer la batería. Cuando extraiga la batería, el electrodoméstico debe estar desconectado de la corriente eléctrica. Extraiga la batería de manera segura. Haga funcionar el electrodoméstico hasta que se detenga cuando la batería esté totalmente descargada. Las baterías usadas deben llevarse a un punto de reciclaje y no deben desecharse con los residuos domésticos. Para quitar la batería, contacte con el Servicio Técnico de Hoover o siga las siguientes instrucciones.

**IMPORTANTE:** Descargue siempre las baterías completamente antes de desecharlas y asegúrese de que el cargador está desenchufado.

Haga funcionar el aspirador hasta que las baterías estén completamente descargadas.

Quite el conector jack del cargador del electrodoméstico.

Pulse los botones de desenganche del paquete de baterías y deslice para extraerlo. **[3]**

**Nota:** Si llega a experimentar problemas al desmontar el aspirador o para obtener más información sobre el funcionamiento, la recuperación y el reciclaje de este electrodoméstico, contacte con su Ayuntamiento o con el servicio de recogida de residuos domésticos de su zona.

Utilice únicamente accesorios, consumibles o repuestos recomendados o distribuidos por Hoover.

**Electricidad estática:** Algunas alfombras pueden provocar una pequeña acumulación de electricidad estática. Las descargas estáticas no son peligrosas para la salud.

No utilice el aparato al aire libre, en superficies húmedas o para recoger líquidos.

No aspire objetos duros o afilados, cerillas, cenizas calientes,





ES

colillas de cigarrillo u objetos similares. No acompañe la limpieza con líquidos inflamables o aerosoles.

No pase por encima del cable de alimentación cuando utilice el aparato ni lo desenchufe tirando del cable. No siga utilizando el electrodoméstico o el cargador si parece estar defectuoso.



**Servicio Técnico Oficial de Hoover:** Para garantizar el funcionamiento seguro, eficaz y duradero del aspirador, recomendamos que las tareas de mantenimiento sean realizadas exclusivamente por técnicos autorizados del Servicio Técnico Oficial de Hoover.

No utilice el aparato sobre personas ni animales.

#### COMPONENTES DEL PRODUCTO

- |   |   |
|---|---|
| A. Cuerpo principal   | R. Botones de liberación del filtro de salida       |
| B. Cepillo polvo integrado                                    | S. Filtro de Descarga                               |
| C. Botón de extracción del aspirador de mano.                 | T. Esponja  |
| D. Tubo flexible  | U. Soporte del filtro de salida                     |
| D1. Botón de extracción del tubo flexible                     | V. Luz led del paquete de baterías                  |
| E. Botón desbloqueo del cepillo                               | W. Botón de desenganche del paquete de baterías     |
| F. Tobera   | X. Batería  |
| G. Luces led frontales  | Y. Cargador   |
| H. Solapa de desbloqueo del rodillo                           | Z. SOPORTE DE PARED *                               |
| I. Rodillo Intense Floor                                      | AA. Tapones de tornillos *                          |
| J. Filtro de malla  | AB. Accesorio rincones                              |
| K. Monociclón   | AC. Adaptador de accesorios *                       |
| L. Depósito de polvo  | AD. Accesorio para lugares elevados *               |
| M. Botón de desenganche de la solapa del depósito de suciedad | AE. Accesorio para radiador *                       |
| N. Botón de liberación del depósito de polvo                  | AF. Cepillo para limpieza en profundidad *          |
| O. Tapa de cubierta para rincones                             | AG. Cepillo Especial Pelo de Mascota (Mini Turbo) * |
| P. Interruptor ENCENDIDO/APAGADO                              | AH. Accesorio largo flexible *                      |
| Q. Palanca del interruptor                                    | AI. BOLSA PARA ACCESORIOS *                         |

#### PREPARACIÓN DEL ASPIRADO

1. Introduzca el cabezal de la tobera en un lado del tubo hasta que se oiga un "clic". [2a]
2. Introduzca el otro lado del tubo en el aspirador extraíble hasta que se oiga un "clic". [2b]
3. Fije el soporte de pared a la pared utilizando los tornillos y los tapones de tornillos suministrados. [3]
4. Para cargar por completo el electrodoméstico, conecte el conector jack de carga al paquete de baterías amovible. El tiempo requerido es de aproximadamente 6 horas. [4]

**NOTA:** Para retirar el cepillo, presione el botón de desbloqueo del cepillo y retírelo del cuerpo principal.

**NOTA:** Solo utilice el cargador proporcionado con su aspirador para recargar la batería.

**IMPORTANTE:** Cuando el aspirador se esté cargando, la palanca del interruptor debe estar en posición de APAGADO.

El paquete de baterías extraíble se puede cargar incluso cuando está desenganchado del electrodoméstico.

Es normal que el cargador esté caliente al tacto mientras se está cargando.

\* Disponible solo en algunos modelos

## USO DEL APARATO

Hay tres modos de funcionamiento:

- **MODO TURBO:** El electrodoméstico comenzará a funcionar a la máxima potencia con el agitador encendido al presionar el interruptor de encendido/apagado y se detendrá al soltarlo. **[5a]**
- **MODO ECO:** El electrodoméstico comenzará a funcionar con una potencia inferior con el agitador encendido, al presionar el interruptor de encendido/apagado 2 veces consecutivas y se detendrá al soltarlo. **[5b]**
- **MODO CONTINUO:** Para activar el modo continuo es necesario empujar la palanca hacia atrás hasta que se bloquee. Se aconseja desactivar el modo continuo cada vez que se haya accionado; esto se lleva a cabo empujando la palanca hacia adelante en posición de desbloqueado. **[5c]**

**MODO FLEXIBLE:** Si desea acceder fácilmente a zonas de difícil acceso bajo los muebles, pulse el botón de liberación del tubo flexible para colocarlo en un ángulo más bajo. **[1]**

**IMPORTANTE:** Después de cada uso del electrodoméstico, asegúrese de empujar la palanca del interruptor hacia adelante en posición de desbloqueado.

De lo contrario, puede reducirse la vida útil de la batería u ocurrir una avería.

## SISTEMA DE PROTECCIÓN DE SEGURIDAD

Para asegurar que el electrodoméstico mantenga su fiabilidad si se usa en condiciones difíciles, el aparato está dotado de un sistema de protección de seguridad. **[14]**

**NOTA:** El sistema de protección de seguridad se accionará si el agitador tiene una obstrucción o está bloqueado; una vez que se haya accionado, el agitador dejará de girar y se apagarán las luces Led blancas de la parte delantera de la tobera. Si esto sucede, apague el electrodoméstico y elimine la obstrucción del rodillo. Para reanudar la limpieza, presione el botón de encendido y el electrodoméstico volverá a encenderse en modo turbo.

## PANTALLA LED:

Este aspirador está dotado de luces led de estado de la batería.

### NIVEL DE LA BATERÍA:

Color blanco: 100% - 5% carga

Color blanco intermitente: < 5% carga

Color rojo: durante la carga

### Hay 2 métodos de carga:

#### Cargue la batería cuando esté encajada en el aparato. **[3]**

Introduzca el conector jack del cargador de baterías en el paquete de baterías. El indicador de estado led se iluminará de color rojo durante el proceso de carga. Cuando la carga esté completa, el indicador led se iluminará de color blanco.

#### Cargue la batería cuando se haya extraído del aparato. **[4]**

Extraiga la batería del aparato presionando el botón de desenganche de la batería.

Introduzca el conector jack del cargador de baterías en el paquete de baterías. El led del paquete de baterías se iluminará de color rojo durante la carga. Cuando la carga esté completa, el indicador led se iluminará de color blanco.

**NOTA:** Es normal que el cargador esté caliente al tacto mientras se está cargando. Sólo utilice el cargador proporcionado con el aspirador.

**NOTA:** Si no va a utilizar el aspirador por un periodo prolongado, extraiga el paquete de baterías amovible del aspirador y cargue la batería.

**ACCESORIO PARA RINCONES A BORDO, CEPILLO POLVO INTEGRADO, TOBERA ESPECIAL PELO DE MASCOTA (MINI TURBO)\*, ADAPTADOR DE ACCESORIOS\*, ACCESORIO EXTENSOR PARA SUPERFICIES ALTAS\*, ACCESORIO PARA RADIADOR\*, CEPILLO PARA LIMPIEZA EN PROFUNDIDAD\* Y Accesorio largo flexible\*.**

Todos los accesorios se pueden encajar en el aparato principal y en el tubo. **[6]**

**NOTA:** Para extraer el cepillo o la unidad del cuerpo principal del tubo, pulse el botón de desbloqueo correspondiente y desprendala.

**ACCESORIO PARA RADIADOR\* / CEPILLO PARA LIMPIEZA EN PROFUNDIDAD\* / ACCESORIO EXTENSOR PARA SUPERFICIES ALTAS\***

Cuando se utilicen estos 3 accesorios se debe encajar el adaptador\* de accesorios. **[6]**

\* Disponible solo en algunos modelos

**NOTA:** Sólo hay una manera de guardar el accesorio para rincones en el cuerpo principal. Alinee la ranura del accesorio para rincones con la flecha del cuerpo principal, introduzca dicho accesorio para rincones en el cuerpo principal. [17]

**NOTA:** El cepillo Mini Turbo es ideal para una limpieza profunda de los tejidos del hogar (p. ej. sofás) y para eliminar el pelo de las mascotas. Haga movimientos constantes hacia adelante y hacia atrás. Después del uso, elimine cabello/hilos recogidos en el cepillo, usando las tijeras si es necesario.

**NOTA:** Con el accesorio para lugares elevados se puede limpiar fácilmente los sitios difíciles de alcanzar como también las superficies delicadas sin rayarlas.

**NOTA:** El accesorio para el radiador es ideal para limpiar alrededor y en el interior de armarios, radiadores, persianas etc.

**NOTA:** El cepillo para limpieza profunda es útil para limpiar espacios estrechos sin rayar las superficies y el interior del coche.

**NOTA:** El accesorio largo y flexible para rincones es ideal para la limpieza de zonas difíciles de alcanzar, debajo de los

#### Bolsa para accesorios\*

Los accesorios adicionales se pueden guardar en la bolsa para accesorios.

#### Soporte de pared\*

Para el almacenamiento y para ahorrar espacio, se puede fijar el electrodoméstico a la pared utilizando los tres tornillos y tapones de tornillos incluidos. [3].

#### Vaciado del depósito de suciedad

1. Pulse el botón de desenganche del aspirador extraíble y extraiga el tubo.
2. Presione el botón de desenganche de la solapa del depósito de suciedad para abrir la solapa del recolector y vacíelo. [7]
3. Cierre el depósito de suciedad, cuando esté totalmente bloqueado se escuchará un clic.

**NOTA:** Se recomienda vaciar el depósito de suciedad después de cada uso o cuando la suciedad llegue a la línea de llenado máximo.

#### Limpiar el depósito y el filtro

1. Pulse el botón de desenganche del aspirador extraíble y extraiga el tubo.
2. Presione el botón de desenganche de la solapa del depósito de suciedad para abrir la solapa del recolector y vacíelo. [7]
3. Pulse el botón de desenganche de la batería y extraiga el paquete de baterías. [4]
4. Pulse el botón de desenganche del recolector de suciedad y extraiga dicho recolector del cuerpo principal. [8]
5. Gire el soporte del filtro de malla en sentido contrario a las agujas del reloj y extráigalo del electrodoméstico. [9]
6. Presione los botones de desenganche del filtro de salida para extraer dicho filtro de salida. [10]
7. Quite la esponja del filtro de salida y extraiga dicho filtro de salida de su soporte. [11]
8. Al limpiar el filtro de salida, lave la esponja y el soporte del filtro de salida con agua tibia y deje secar durante 24 horas. Asegúrate que todas las piezas estén totalmente secas antes de volverlas a ensamblar. [12, 13]
9. Al limpiar el monociclón, lave el filtro de malla y el recolector de suciedad con agua tibia y deje secar durante 24 horas. Asegúrate que todas las piezas estén totalmente secas antes de volverlas a ensamblar. [12, 13]
10. Asegúrese de que esté completamente seco antes de volver a colocarlo en el cuerpo principal del aspirador. [13]

**NOTA:** No utilice agua caliente o detergentes para limpiar los filtros. En caso improbable de dañarse los filtros, coloque un repuesto Hoover original. No trate de utilizar el aparato sin montar el filtro.

**IMPORTANTE:** Para obtener un rendimiento óptimo, mantenga siempre limpio el filtro. Le recomendamos que lave el filtro una vez al mes.

#### Sustitución y limpieza del rodillo Intense Floor

**IMPORTANTE:** Apague el aspirador y extraiga el paquete de baterías amovible antes de sustituir o limpiar el agitador.

1. Extraiga la tobera del tubo. [15]
2. Coloque la tobera con el rodillo Intense Floor hacia usted. Tire la palanca del sistema de desenganche del agitador hacia arriba y extraiga el rodillo Intense Floor. [16a]
3. Elimine todos los residuos, fibras y cabello del rodillo Intense Floor con las tijeras. [16b]
4. Vuelva a introducir el rodillo Intense Floor y coloque de nuevo en su lugar el sistema de desenganche del agitador. [16c]

#### Reemplazar las baterías

\* Disponible solo en algunos modelos



ES

Este aspirador está dotado de un paquete de baterías recargables de ion-litio amovible, el cual es reemplazable. Además, la batería se puede cargar también afuera del electrodoméstico.

**ADVERTENCIA:** Utilice únicamente piezas de repuesto aprobadas para su aspirador. El uso de piezas no homologadas por Hoover es peligroso e invalidará su garantía.

**ADVERTENCIA:** No trate de abrir el paquete de baterías amovible ni de repararlo por sí mismo.

1. Pulse el botón de desenganche del paquete de baterías amovible y extraígalo del cuerpo principal..
2. Extraiga el viejo paquete de baterías amovible y sustitúyalo con el nuevo.
3. Extraiga la batería de manera segura. Las baterías agotadas deben llevarse a una estación de reciclaje y no se deben eliminar con los residuos domésticos.

## RESOLUCIÓN DE PROBLEMA

Si tiene algún problema con su aspirador, siga esta simple lista de verificación antes de llamar al Servicio Técnico de Hoover:

### A. El aspirador no se enciende

Verifique si el paquete de baterías está cargado.

Verifique si el paquete de baterías está montado correctamente.

### B. Pérdida de potencia de aspiración o succión.

Vacíe el depósito de suciedad y lave el filtro de malla y el separador ciclónico.

Extraiga la tobera y controle si hay obstrucciones en el tubo

### C. Las baterías no se pueden cargar

Asegúrese de que no esté accionado el interruptor de modo continuo ya que la batería no se habrá estado cargando. Éste también puede ser el resultado si el electrodoméstico no se ha utilizado o se ha guardado por un periodo prolongado. Contacte con el servicio técnico de Hoover para acordar un reemplazo de baterías.

Si el problema continúa, contacte con el servicio técnico de Hoover.

## PIEZAS DE REPUESTO Y CONSUMIBLES

Utilice siempre piezas de repuesto originales de Hoover. Puede adquirirlas a través de su Servicio Técnico Oficial de Hoover. Cuando realice pedidos de piezas, indique siempre el número de serie del producto.

## GARANTÍA

Las condiciones de garantía para este aparato vienen definidas por nuestro representante en el país de venta. Puede obtener los detalles acerca de estas condiciones en el establecimiento donde haya comprado este aparato. Debe mostrarse la factura de compra o el tíquet al hacer alguna reclamación en virtud de las condiciones de garantía.

**IMPORTANTE:** La batería de este producto tiene una garantía de 6 meses a partir de la fecha de compra. Tras los 6 meses desde la fecha de compra, el coste de una nueva batería está a cargo del cliente.

Sujeto a cambios sin previo aviso.

