

Modelo/Style: QP-123AA



QUITAPELUSAS

Necesita baterías 2 x 1,5V  (AA) R6 (No incluidas).

LEA ESTAS INSTRUCCIONES CON DETENIMIENTO ANTES DE UTILIZAR EL APARATO

1. Este aparato pueden utilizarlo niños con edad de 8 años y superior y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimiento, si se les ha dado la supervisión o formación apropiadas respecto al uso del aparato de una manera segura y comprenden los peligros que implica. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento a realizar por el usuario no deben realizarlos los niños sin supervisión.
2. Las baterías no recargables no se deben recargar;
3. Las pilas recargables deben retirarse del aparato antes de cargarlas;
4. No se deben mezclar diferentes tipos de baterías o baterías nuevas y usadas;
5. Las pilas deben insertarse con la polaridad correcta;
6. Las pilas agotadas deben retirarse del aparato y eliminarse de forma segura;
7. Si el aparato va a permanecer sin utilizarse durante un largo período, se deben quitar las pilas;
8. No cortocircuitar los terminales de alimentación.

Lea el manual de instrucciones.

Llévelo a un punto adecuado para reciclar.

TIRA-BORBOTOS

Necessita pilhas 2 x 1,5V  (AA) R6 (Não incluídas).

ANTES DE UTILIZAR O APARELHO, LER AS SEGUINTE INSTRUÇÕES COM TODA A ATENÇÃO.

1. Este aparelho podem utilizá-lo meninos com idade de 8 anos e superior e pessoas com capacidades físicas, sensoriales ou mentais reduzidas ou falta de experiência e conhecimento, se tem-se-lhes dado a supervisão ou formação apropriadas com respeito ao uso do aparelho de uma maneira segura e compreendem os perigos que implica. Os meninos não devem jogar com o aparelho. A limpeza e a manutenção a realizar pelo utente não devem os realizar os meninos sem supervisão.
2. Baterias não recarregáveis não devem ser recarregadas;
3. As pilhas recarregáveis devem ser retiradas do aparelho antes de serem carregadas;
4. Diferentes tipos de pilhas ou pilhas novas e usadas não devem ser misturadas;
5. As pilhas devem ser inseridas com a polaridade correta;
6. As pilhas gastas devem ser retiradas do aparelho e eliminadas de forma segura;

7. Se o aparelho for guardado por um longo período sem uso, as baterias devem ser removidas;
8. Os terminais de alimentação não devem ser curto-circuitados.

Leia o manual de instruções.

Leve-o a um ecoponto adequado para reciclar.

FABRIC SHAVER

Needs batteries 2 x 1,5V  (AA) R6 (Not included).

PLEASE READ THE FOLLOWING INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE USING THE APPLIANCE.

1. This appliance can be used by children aged 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervisions.
2. Non-rechargeable batteries are not to be recharged;
3. Rechargeable batteries are to be removed from the appliance before being charged;
4. Different types of batteries or new and used batteries are not to be mixed;
5. Batteries are to be inserted with the correct polarity;
6. Exhausted batteries are to be removed from the appliance and safely disposed of;
7. If the appliance is to be stored unused for a long period, the batteries should be removed;
8. The supply terminals are not to be short-circuited.

Read instructions manual.

Take the equipment to a waste disposal site.

El Corte Inglés, S.A.
Hermosilla, 112 28009 Madrid
España /Espanha/Spain. NIF: A28017895
Fabricado en / na China / Made in China.