

Modelo: 7927



Máquina de coser

Edad: 6+

Incluye:

- Máquina de coser con pedal
- 3 carretes de hilo
- 3 canillas con hilo
- 3 canillas vacías
- Aguja de repuesto
- Cinta métrica
- Enhebrador
- Dedal
- Costurero
- Instrucciones de uso

ADVERTENCIA: No conviene para niños menores de 36 meses. Piezas pequeñas.

ADVERTENCIA: Utilícese bajo la vigilancia directa de un adulto.

INSTRUCCIONES / RECOMENDACIONES: Los colores y contenidos pueden ser diferentes de los ilustrados. Retire el envoltorio, bolsas, bridas y alambres antes de dar el juguete al niño. Conserve las instrucciones y el envoltorio para futuras referencias, ya que contienen información importante. La máquina de coser incluye una aguja con punta punzante que puede causar heridas. Limpiar con un paño húmedo.

Este juguete funciona con 4 pilas de 1,5 V ---AA (LR6) (no incluidas).

INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE LA BATERÍA:

- No cortocircuitar la batería.
 - No se deben recargar baterías no recargables.
 - La batería solo debe ser cargada bajo la supervisión de un adulto.
 - Insertar la batería con la polaridad correcta.
 - No dejar que se descargue la batería completamente. Cargarla inmediatamente después de que se descargue. Realizar dicha operación cada cierto tiempo.
- El cambio, la carga y el mantenimiento de la batería debe ser realizado por un adulto.
Hay que depositar el juguete usado en los puntos autorizados para su reciclaje. No tirar a la basura.

Máquina de costura


Idade: 6+

Inclui:

-máquina de costura, com pedal, 3 carretéis de linha, 3 bobinas com linha, 3 bobinas vazias, agulha de reserva, fita métrica, enfiador, dedal, caixa de costura e instruções de utilização..

ATENÇÃO: Contra-indicado para crianças com menos de 36 meses. Pequenas partes.

ATENÇÃO: A utilizar sob a vigilância directa de adultos.

INSTRUÇÕES / RECOMENDAÇÕES: As cores e os conteúdos podem diferir das imagens apresentadas. Remova a embalagem, bolsas, braceiras e fios antes de dar o brinquedo à criança. Conservar as instruções e o invólucro para referência no futuro. A máquina de costura inclui uma agulha com ponta afiada que pode causar ferimentos. Limpar com um pano húmido. Este brinquedo é alimentado por 4 pilhas de 1,5 V  AA(LR6) (não incluídas).

INFORMAÇÕES IMPORTANTES SOBRE A BATERIA:

- Não curto-circuitar a bateria.
 - Não se recarregar baterias não recarregáveis.
 - A bateria só deve ser carregada sob a supervisão de um adulto.
 - Inserir a bateria com a polaridade correta.
 - Não deixar que a bateria se descarregue completamente. Carregá-la imediatamente após ter ficado fraca ou descarregada. Efetuar esta operação periodicamente.
- A mudança, o carregamento e a manutenção da bateria devem ser efetuados por um adulto. O brinquedo usado deve ser depositado nos pontos autorizados para a sua reciclagem. Não deitar no lixo.

KIDS SEWING MACHINE

Age: 6+


Inclui: sewing machine with, pedal, 3 thread spools, 3 bobbins, 3 empty bobbins, spare sewing needle, measuring tape, threader, thimble, storage box and instructions for use.

WARNING: Not suitable for children under 36 months. Small parts.

WARNING: To be used under the direct supervision of an adult.

INSTRUCTIONS / RECOMMENDATIONS: Colours and contents may be different from those illustrated.

Remove the wrapping, bags, zip ties, and wires before giving the toy to the child. Keep the instructions and packaging for future reference as they contain important information. This sewing machine has a needle with a sharp point that can cause injury. Wipe clean with a damp cloth.

This toy is powered by batteries 4 x 1.5V  AA (LR6) (not included).

IMPORTANT INFORMATION ABOUT THE BATTERY:

- Do not short-circuit the battery.
- Do not recharge non-rechargeable batteries.
- The battery should only be charged under adult supervision.
- Insert the battery with the correct polarity.
- Do not allow the battery to discharge completely. Charge it immediately after it is discharged. Do this operation from time to time.

Changing, charging and maintenance of the battery must be carried out by an adult.

This toy should not be discarded as unsorted waste but must be sent to separate collection facilities for recovery and recycling.

El Corte Inglés, S.A.
Hermosilla, 112 28009 Madrid
España / Espanha / Spain
clientes@elcorteingles.es
NIF: A28017895
Fabricado en / na China / Made in China