

## Modelo / Style: PH02D018



### Cocinita de madera

Edad: 3+

Dispensador de agua con luz y sonido

3 módulos

Incluye:

- Olla con tapa
- Sartén con tapa
- 3 utensilios de cocina
- Teléfono
- Salero y pimentero
- Instrucciones de montaje

El dispensador de agua funciona con 2 pilas AAA (LR03) de 1,5V (no incluidas)

¡Advertencia! No conviene para niños menores de 36 meses. Partes pequeñas.

ADVERTENCIAS: Utilizar bajo la supervisión de un adulto. Este juguete produce destellos que pueden desencadenar epilepsia en individuos sensibilizados.

INSTRUCCIONES / RECOMENDACIONES: Los colores y contenidos pueden ser diferentes de los ilustrados. Retire el envoltorio, bolsas, bridas y alambres antes de dar el juguete al niño. Conserve las instrucciones y el envoltorio para futuras referencias, ya que contienen información importante. El juguete está destinado a ser montado por un adulto. Limpiar con un paño seco.

### Cozinha de madeira

Idade: 3+

Brinquedo de madeira

3 módulos

Dispensador de água  
com luz e son

Inclui:

- Panela com tampa
- Frigideira com tampa
- 3 utensílios de cozinha
- Telefone
- Saleiro e pimenteiro
- Instruções de montagem

O dispensador de água é alimentado por 2 pilhas AAA (LR03) de 1,5V (não incluídas)

## Modelo / Style: PH02D018

Atenção! Contra-indicado para crianças com menos de 36 meses. Pequenas partes.

AVISOS: Utilizar sob a supervisão de um adulto. Este brinquedo emite uma luz intermitente, podendo provocar uma crise de epilepsia em indivíduos sensibilizados.

INSTRUÇÕES / RECOMENDAÇÕES: As cores e os conteúdos podem diferir das imagens apresentadas. Remova a embalagem, bolsas, braçadeiras e fios antes de dar o brinquedo à criança. Conservar as instruções e o invólucro para referência no futuro pois contêm informação importante. O brinquedo está destinado a ser montado por um adulto. Limpar com um pano seco.

### Wooden kitchen corner

Age: 3+

Wooden toy

3 modules

Water dispenser with  
light and sound

Includes:

- Saucepan with lid
- Frying pan with lid
- 3 cooking utensils
- Telephone
- Salt and pepper shakers
- Assembly instructions

Water dispenser is powered by 2 x 1.5V AAA batteries (LR03) (not included)

Warning! Not suitable for children under 36 months. Small parts.

WARNINGS: Use under adult supervision. This toy produces flashes that may trigger epilepsy in sensitized individuals.

INSTRUCTIONS / RECOMMENDATIONS: Colours and contents may be different from those illustrated. Remove the wrapping, bags, zip ties and wires before giving the toy to the child. Keep the instructions and the packaging for future reference, as they contain important information. The toy is intended to be assembled by an adult. Wipe clean with a dry cloth.

El Corte Inglés, S.A.  
Hermosilla, 112 - 28009 Madrid.  
España/Espanha/Spain. NIF: A28017895  
Fabricado en / na China / Made in China  
[clientes@elcorteingles.es](mailto:clientes@elcorteingles.es)