

QUÉ NECESITAS

LO ENCONTRARÁS EN:

HERRAMIENTAS

Escalera de mano	FERRETERÍA
Nivel de burbuja.....	FERRETERÍA
Lápiz	HERRAMIENTAS
Flexómetro	HERRAMIENTAS
Taladro	HERRAMIENTAS
Juego de destornilladores.....	HERRAMIENTAS
Atornillador de batería	HERRAMIENTAS

MATERIALES

Barras de metal, forja o madera	DECORACIÓN
Soportes	DECORACIÓN
Terminales decorativos.....	DECORACIÓN
Tacos y tornillos	FERRETERÍA

NOTAS



www.bricor.es



BriCor

Nadie nace sabiendo

Colgar una barra para cortina

DIFICULTAD ✿✿✿✿
Básico, está al alcance de cualquier bricolador.

1. DIAGNÓSTICO

Fabricadas en madera, metal o forja y adaptables a cualquier medida, las barras decorativas constituyen sin lugar a dudas la fórmula más sencilla para colgar unas cortinas o visillos y decorar una ventana. En esta ficha te explicamos cómo colgarlas.

2. INFORMACIÓN PARA LA COMPRA

Las barras están disponibles en distintos materiales y medidas. Por eso es muy importante que lleves a la tienda un croquis que incluya las medidas de la ventana (ancho x alto del hueco), la distancia a la que está del suelo y del techo. Añade también las medidas del tambor de la persiana si sobresale de la pared e informa al vendedor de si tu ventana es corredera o abatible. Otro dato importante es saber si hay algún radiador debajo de la ventana y cuántos centímetros sobresale de la línea de la ventana.

Al comprar la barra, no te olvides de añadir los soportes y los terminales.

3. CRITERIOS TÉCNICOS

Las barras constan de dos terminales decorativos para rematar los extremos y una serie de soportes para fijarlas a la pared o al techo. Elige los soportes con la longitud necesaria para que la cortina se desprege de la pared sin tropezar con ningún obstáculo (tambor de la persiana, radiador, manilla de la ventana, etc.)

Si la medida de la barra es superior a 1,5 m, es necesario poner un soporte central para repartir el peso de la barra una vez que estén colgadas las cortinas.

Las barras traen en el envase tacos y tornillos para colgarlas en paredes de ladrillo o techos convencionales pero, si tu pared es de cartón yeso, de hormigón o tienes un falso techo, tendrás que buscar fijaciones adecuadas en la sección de Ferretería.



4. CRITERIOS ESTÉTICOS

Cuando vistes una ventana, además de aislar la habitación del exterior y tu intimidad, estás reafirmando el estilo decorativo que has elegido. Elige barras de metal para los ambientes más clásicos y modernos y de madera para los más naturales. Y no te olvides de que algunas barras combinan varios materiales en su diseño. Observa detenidamente la exposición de barras que hay en la sección de Decoración y tómate tiempo para elegir. Piensa en el conjunto de la ventana, teniendo muy en cuenta el estilo de las cortinas o visillos que vas a colgar en la barra.

5. OTROS CRITERIOS

Como norma general, la longitud de la barra se calcula añadiendo a la medida del ancho de la ventana 10 cm por cada lado hasta el soporte y otros 10 o 15 cm, por cada lado también, hasta el terminal decorativo. En las barras de forja, la distancia hasta el terminal se puede aumentar hasta los 25 cm para incrementar el efecto decorativo.

A la hora de decidir el diámetro de la barra hay que establecer un equilibrio entre el peso de la tela que vas a colgar y la longitud total de la barra. También es importante conjugar estos aspectos con el criterio estético. Es decir, a lo mejor las cortinas no pesan mucho pero el estilo de la habitación requiere una barra gruesa.

6. PUEDES APROVECHAR PARA...

Elegir en la sección de Decoración las cortinas o visillos confeccionados que mejor se adapten a las medidas de la ventana, en los colores de tu elección y con la textura que mejor se integre en la decoración de la habitación.

TEN EN CUENTA QUE...

Que, si pones un soporte central para sujetar la barra, tienes que colocar dos visillos o dos cortinas que se abrirán cada uno hacia un lado pues el soporte central les impide el recorrido total de un lado a otro de la ventana

TE SERÁ MÁS FÁCIL SI...

Utilizas un taladro con aspirador, sobre todo si tienes que taladrar en el techo, y un atornillador de batería.

paso a paso

1. Teniendo en cuenta el ancho total del hueco de la ventana, haz una marca central para tomarla como referencia para todo el trabajo, de manera que la longitud total de la barra te quede centrada con respecto a la ventana. Esto es importante sobre todo cuando tienes que rectificar la longitud de la barra y te sirve también para situar el soporte central en el caso de que tu barra lo necesite.

2. Mide la distancia que te queda libre desde el marco superior de la ventana hasta el techo. Una distancia razonable para situar la barra es de 10 a 15 cm de este marco pero, observa las condiciones específicas de tu habitación porque las barras muy pegadas al techo lucen menos. Y, en el caso de que la ventana sea abatible, tendrás que dejar un espacio mínimo de 5 cm porque, de lo contrario, no podrás abrir la ventana. Recuerda que, cuando te falte espacio en la pared, es preferible fijar la barra al techo.



3. Sobre esta marca y con ayuda de un nivel traza una línea horizontal que rebase unos 15 cm a un lado y otro de la ventana.



4. Haz ahora unas marcas a 10 cm de los extremos de la ventana y, con ayuda del nivel, traza dos líneas que se encuentren con la línea horizontal que has dibujado en el paso anterior. Con esta operación acabas de marcar los puntos en los que fijarás los soportes laterales.



5. Presenta los soportes en su lugar y aprovecha para comprobar que la distancia a la que va a quedar la cortina de la pared es suficiente para que no tropiece con ningún obstáculo como, por ejemplo, un radiador que está justo debajo o la manilla de la propia ventana, en el caso de ventanas abatibles. Una vez hecha esta comprobación, introduce un lápiz por los agujeros del soporte para marcar los puntos en los que tienes que hacer los taladros.

6. Una vez que hayas marcado todos los agujeros necesarios, haz los taladros. A continuación, introduce los tacos correspondientes y fija los soportes con tornillos. En el caso de que vayas a colgar la barra del techo, procede de la misma manera con las medidas y, utilizando el nivel, traslázalas al techo.



7. Para terminar ya puedes colgar la barra y la cortina. Si, como ves en la ilustración, colocas una trabilla de la cortina o una anilla entre el terminal decorativo y el soporte, la cortina ya queda fija en ese lado de la barra. Existen soportes para colgar al mismo tiempo cortinas y visillos pues son capaces de alojar dos barras: una para los visillos y otra para las cortinas. El procedimiento es básicamente el mismo que se ha descrito en este paso a paso.

