


MESA MULTIJUEGOS

MODELO N.º SUM-4524-9B



Instrucciones de montaje. Lista de componentes

El juguete debe ser montado por un adulto.



ES Advertencia. No conviene para niños menores de 36 meses. Piezas pequeñas.
PT Atenção. Contra-indicado para crianças com menos de 36 meses. Peças de pequenas dimensões.

El Corte Inglés

Hermosilla, 112 - 28009 Madrid.
España / Espanha.
www.elcorteingles.es




Art. No.: SUM-4524-9B
Lote: 906893




ADVERTENCIA: Riesgo de asfixia; este juguete contiene bolas pequeñas o piezas pequeñas. No recomendado para niños menores de 3 años.

¡IMPORTANTE!

Conserve estas instrucciones. Antes de tratar de realizar el montaje, lea estas instrucciones para familiarizarse con todas las piezas y los pasos de montaje. Se recomienda que este juguete lo monten dos personas adultas. Consulte la lista de piezas siguiente y asegúrese de que todas las piezas están incluidas.

LISTA DE PIEZAS

01		Borde lateral	2 unidades
02		Borde de extremo	2 unidades
03		Campo de juego	1 unidad
04		Barra de soporte	2 unidades
05		Ping-pong/Campo de hockey	1 unidad
06		Pata	4 unidades
07		Perno	16 unidades
08		Arandela	16 unidades
09		Tornillo con cabeza de arandela	6 unidades
10		Tornillo con cabeza de arandela	8 unidades
11		Pelota de fútbol	2 unidades
12		Llave Allen	1 unidad
13		Barras para 3 jugadores	4 unidades

14		Barras para 2 jugadores	2 unidades
15		Barras para 5 jugadores	2 unidades
16		Jugadores amarillos	11 unidades
17		Jugadores azules	11 unidades
18		Arandelas	16 unidades
19		Arandelas de plástico	16 unidades
20		Cojinetes	4 unidades
21		Empuñadura	8 unidades
22		Capuchón de extremo	8 unidades
23		Conjunto de red de ping-pong	1 conj
24		Cajón de billar	1 conj
25		Nivelador de patas	4 unidades
26		Porterías	2 unidades
27		Mazo para air hockey	2 unidades
28		Disco de hockey	2 unidades
29		Bolas de billar	1 conj
30		Taco de billar	2 unidades
31		Tiza	2 unidades
32		Triángulo	1 unidade

33		Tabla de juego de bolos	1 unidade
34		Juego de ajedrez	1 conj
35		Juego de damas	1 conj
36		Juego de naipes	1 conj
37		Shuttle ball	1 conj
38		Cepillo	1 unidade
39		Tornillo con cabeza de arandela	4 unidades
40		Pernos	26 unidades
41		Tuercas	26 unidades
42		Bolo	1 conj
43		Portería de la esquina	4 unidades
44		Portería central	2 unidades
45		Tornillo con cabeza de arandela	12 unidades

INSTRUCCIONES DE MONTAJE:


Se recomienda que sean dos adultos quienes realicen el montaje de este juguete. Abra la caja que contiene el juguete cerca del lugar donde desea colocarlo para jugar. La superficie debe estar nivelada. Este juguete requiere que al menos dos adultos monten la mesa.

Extraiga el contenido de la caja y compruebe que estén todas las piezas incluidas en la lista de piezas.

NOTA: Las barras para jugadores están premontadas. Se recomienda que utilice la parte inferior de la caja como superficie de trabajo limpia para proteger el juguete. Corte o arranque con cuidado las cuatro esquinas de la caja para que la superficie inferior sea su área de trabajo.

Coloque el campo de fútbol (3) en los orificios del borde lateral, tal y como se indica en la **FIG. 1**. Tendrá que doblar ligeramente las esquinas del campo para que este encaje en los orificios correctamente.


FIG 1



Utilice un destornillador para unir el borde de extremo (2) mediante un tornillo con cabeza de arandela, tal y como se indica en la **FIG. 2**.


Enrosque la barra de soporte (4) bajo la mesa y apriétela mediante un tornillo con cabeza de arandela (39).

FIG 2



Cada barra se fija mediante una arandela de plástico (19), arandelas (18), jugadores (16 o 17), una arandela de plástico (19) y arandelas (18). Tenga en cuenta que solo las barras de los porteros tendrán cojinetes (20) a los lados de los porteros. Los jugadores y los cojinetes se fijan mediante pernos (40) y tuercas (41). Los jugadores se colocan en la secuencia siguiente: 1 amarillo - 2 amarillos - 3 azules - 5 amarillos - 5 azules - 3 amarillos - 2 azules - 1 azul. Cuando se hayan colocado estos pequeños accesorios, enrosque las barras en el otro extremo del lado largo del tablero.


FIG 3



Sujete las patas (6) al cuerpo de la mesa mediante cuatro pernos (7) y cuatro arandelas (8) para cada pata. Consulte la **FIG. 4**.

Busque los niveladores de patas (25) y atornille uno en cada una de las patas.


FIG 4



Cómo usar el tornillo con cabeza de arandela (45) para fijar la portería de la esquina (43) y la portería central (44).

Levante la mesa del suelo (conviene que esta operación la lleven a cabo dos adultos), gírela y colóquela sobre las patas en la ubicación donde quiera jugar. Asegúrese de que todas las fijaciones están bien apretadas.


FIG 5



Coloque las empuñaduras (21) y los capuchones de extremo (22) en las barras de jugadores por orden. NOTA: Para que resulte más sencillo introducir las empuñaduras, pulverice un poco de líquido limpiacristales en los extremos de las barras antes de colocar las empuñaduras y golpéelas suavemente con un martillo. Consulte la **FIG. 6**.


Coloque las porterías (26) en los bordes de extremo mediante cuatro tornillos con cabeza de arandela (9) para cada portería. Consulte la **FIG. 6**.

FIG 6



PRECAUCIÓN: Se recomienda que sean dos adultos fuertes quienes levanten la mesa como se indica.

1. Levantar la mesa del suelo.
2. Dar la vuelta a la mesa.
3. Colocarla en el suelo sobre las cuatro patas a la vez.



**HA FINALIZADO EL MONTAJE DE LA MESA DE JUEGOS
YA ESTÁ LISTA PARA EMPEZAR A JUGAR**

FIG 7

