

# drip & fresh

## PROGRAMADOR PARA NEBULIZACIÓN POR SEGUNDOS

### PARA BAJA PRESIÓN (0-8 bar.)

#### CARACTERÍSTICAS:

- Programación **sencilla**.
- **133 combinaciones** de nebulización, ajustadas a las necesidades típicas de cualquier sistema de nebulización.
- Indicador de batería baja.
- Compartimento **estanco** para las baterías.
- Funciona con 1 batería de 9 voltios.
- Mecanismo interno de **membrana**.
- Presión mínima de funcionamiento: 1 Bar.
- Frontal del programador **extraíble**.
- Tapa **protectora** transparente.
- **Filtro** metálico y 2 roscas para grifo de 1/2" y 3/4".
- Incorpora **conexión** a tubería 3/8".

**2 años de GARANTÍA**

**LOS DIALES INDICAN EL TIEMPO EN SEGUNDOS DE APERTURA Y CIERRE.**

#### Instalación de las pilas:



La luz del LED del programador se encenderá cada 4 segundos para indicar que las pilas están bien. Si tienen la carga baja, la luz LED se encenderá con una cadencia más rápida. Esto es así independientemente de si el programador está en posición de encendido o apagado. Reemplace las pilas por unas nuevas en el caso de que la cadencia de iluminado sea rápida.



PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO RECOMENDAMOS EL USO DE PILAS ALCALINAS. NO UTILICE PILAS RECARGABLES.

#### Programación:



Encender el programador (botón ).



Fijar los tiempos de marcha (dial izquierdo) y paro (dial derecho).

Si desea nebulizar ininterrumpidamente ponga el dial ON en la opción infinito ( $\infty$ ). El dial OFF quedará anulado. Apague el programador después de su uso (botón ).

#### SOLUCIÓN DE PROBLEMAS:

Si no sale agua, compruebe lo siguiente:

1. El grifo está cerrado. Abralo.
2. Las pilas se han agotado. Reemplácelas por unas nuevas.
3. Compruebe que ambos diales están en la posición deseada.
4. Si el programador sigue todavía sin funcionar, póngase en contacto con el establecimiento en donde fue adquirido.



**ATENCIÓN:**  
USAR SÓLO CON AGUA FRÍA.