

WelcomeBell 300 Plugin

DES 7900 DCH - 531015

WelcomeBell 300 AddPush DES 7000 WPB 531016

WelcomeBell 300 AddContact DES 7000 RCA 531017

WelcomeBell 300 AddMove DES 7010 RCA 531018



FR - Notice téléchargeable sur philips.com
GB - Downloadable instructions at philips.com
D - Anleitung kann auf philips.com heruntergeladen werden
NL - De handleiding kan gedownload worden op philips.com
PL - Instrukcja do pobrania na philips.com
IT - Il manuale è disponibile anche su www.philips.com.
ES - Manual que puede descargar en philips.com
PT - Manual de instruções disponível no site philips.com

05/2019




Scan me
to find out about our products


Flashez-moi
pour découvrir nos produits

PHILIPS








- 1 MAX
- 2
- 3
- 4
- 5





- 1
- 2
- 3



- 1
- 2
- 3
- 4





1.



* En champ libre - In free field - In vrij veld - Auf freiem Feld - Przestrzeni otwartej - In campo libero - En campo libre - Em campo aberto

2.



3.

RESET




4 Flash



10s.

2 Flash



CONSIGNES DE SÉCURITÉ: Les présentes consignes sont une partie intégrante et essentielles du produit et doivent être remises à l'utilisateur. Il convient de les lire attentivement car elles donnent des indications importantes concernant l'installation, l'utilisation et l'entretien. Cette notice doit être conservée et remise le cas échéant, à tout autre utilisateur. Une mauvaise installation inadaptée du produit peut être à l'origine de graves dangers.

Installation : L'installation doit être effectuée par du personnel qualifié, conformément aux normes locales, régionales, nationales et européennes en vigueur. • La mise en oeuvre, les branchements électriques et réglages doivent être exécutés selon les règles de l'art. • Les emballages (carton, plastique, polystyrène, etc.) ne doivent être ni jetés dans la nature ni laissés à la portée des enfants pour des raisons de sécurité. • Ne pas installer le produit dans des locaux présentant des risques d'explosion ou perturbés par des champs électromagnétiques. • La présence de gaz ou de fumées inflammables constitue un danger sérieux pour la sécurité. • Le fabricant décline toute responsabilité en cas d'installation de dispositif et/ou de composants compromettant l'intégrité du produit, la sécurité et le fonctionnement. • En cas de réparation, ou de remplacement des pièces, il convient d'utiliser exclusivement des pièces d'origine. • Le fabricant ne peut être tenu responsable de toutes les informations relatives au fonctionnement, à l'entretien et à l'utilisation de chaque élément constitutif et de l'ensemble du système.

Conseils pour obtenir le meilleur fonctionnement : • Fixer le récepteur à une hauteur comprise entre 1,50 m et 2,50 m. • Ne pas monter le récepteur à proximité ou sur une surface métallique. • Toujours s'assurer que le codage du récepteur correspond à celui de l'émetteur.

Entretien : • Le bon fonctionnement du produit ne peut être garanti que si l'entretien est réalisé par du personnel qualifié, dans les délais indiqués par l'installateur, le fabricant et les normes en vigueur. • Les interventions d'installation, d'entretien, les réparations et le nettoyage doivent être documentés. Cette documentation doit être conservée par l'utilisateur et mise à la disposition du personnel qualifié préposé aux tâches ci-dessus.

Avertissements pour l'utilisateur : • Les instructions et la documentation ci-jointe, sont à lire attentivement. • Le produit n'est pas destiné à être utilisé en tant qu'élément de sécurité (par exemple, cette sonnette sans fil doit être utilisée dans un milieu résidentiel ou privé pour être averti de la présence d'un visiteur). Toute autre utilisation est considérée comme dangereuse. Aucune modification autre que celles éventuellement indiquées dans le manuel, n'est autorisée. • Les informations contenues dans cette notice et dans la documentation ci-jointe sont fournies à titre indicatif pour l'application du produit, et pourront faire l'objet de modifications sans préavis. La société CFI décline toute responsabilité éventuelle. • Les produits, les dispositifs, la documentation et autre, sont à conserver hors de la portée des enfants. • En cas d'entretien, de nettoyage ou de mauvais fonctionnement du produit, couper l'alimentation, et s'abstenir de toute tentative d'intervention. S'adresser uniquement à du personnel compétent et préposé à ces tâches. Le non-respect des consignes ci-dessus peut conduire à des situations de grave danger. Matériel électrique de piles ou de batteries. • Danger d'explosion en cas de mauvais positionnement des piles ou batteries. • Les piles ou batteries usagées doivent être remplacées par des piles ou batteries neuves de même type équivalent tel que précisé par le fabricant de piles ou batteries. • Suivre attentivement les instructions du fabricant de piles ou batteries concernant la mise au rebut des piles ou batteries usagées. La prise de courant doit se trouver à proximité de l'appareil et doit être aisément accessible.

USE AND SAFETY INSTRUCTIONS: These instructions belong to the item itself and therefore must be given to the user. People must read it carefully because it gives important information relative to installation, use and safety. It must be kept and given to a new consumer. If the product is badly set up or used, it may cause serious dangers.

Installation -he installation must be done by skilled people, according to European, national, local rules in force. Installation, connections and adjustments must be done according to rule. • Don't throw the packaging (cardboard, plastic, polystyrene etc.) in nature, and keep out of the reach of children for safety reasons. • Never set it up in rooms where there is some explosion risk or disturbed by electromagnetic fields or inflammable. • Snakes are dangerous. • The manufacturer accepts no liability in case of additional devices or components which compromises the product, its safety and functioning. • In case of repairing or substitution of pieces, you can only use original spare parts. • The fitter must be able to give all information relative to functioning, maintenance and use of each system component.

Advice for a better functioning: • Fix the receiver at height between 1m50 and 2m50. • Never set the receiver near or on a metallic surface. Check that the transmitter code is the same as the receiver one. Maintenance : • A good functioning is guaranteed only if maintenance is done by skilled people, within the deadlines indicated by the fitter, the manufacturer and the rules in force. • The fitting, the maintenance, the repairing and cleaning must have their own relative leaflet. This leaflet must be kept by the consumer and given to skilled people for such operations.

Warning for user : • You must carefully read the instructions and enclosed leaflet. • The item must be used exclusively for its own purpose (for example, this wireless chime bell must be used in residential or private surroundings in order to be informed of a visitor which is coming). Any other use is considered as not suitable and therefore dangerous. No modification, except the ones indicated in the instructions leaflet, is authorized. • The specifications written in this leaflet are given for information and may be modified without notice. CFI company accepts no liability. • The items, the devices, the documentation etc must be kept out of the reach of children. • In case of maintenance, cleaning, fault, malfunction, cut off the supply current and try to repair by yourself. Ask to competent people working for this purpose. If this notification is not fulfilled, dangerous situations may occur.

Material with batteries • Explosion danger in case batteries are not correctly fitted down. • Old batteries must be substituted with new ones – same type or equivalent to the ones suggested by the batteries manufacturer • Carefully follow up the manufacturer batteries instructions for throwing old batteries. The mains supply should be located close to the device and must be easily accessible.

SICHERHEITSHINWEISE: Folgende Sicherheitshinweise sind fester und unerlässlicher Bestandteil des Produkts und müssen dem Benutzer ausgehändigt werden. Sie sollten sie sorgfältig durchlesen, denn sie enthalten wichtige Hinweise zu Einbau, Benutzung und Wartung des Produkts. Bewahren Sie diese Anleitung auf, so dass sie ggf. für spätere Benutzer zur Verfügung steht. Bei unsachgemäher Installation können erhebliche Gefahren auftreten.

Aufstellen : • Der Einbau darf nur durch qualifiziertes Fachpersonal gemäß den geltenden örtlichen, regionalen, staatlichen und europäischen Vorschriften ausgeführt werden. Montage, elektrische Anschlüsse und Einstellungen sind fachmännisch auszuführen. Verpackungsmaterial (Karton, Kunststofffolien, Styropor, usw.) muss umweltgerecht entsorgt werden; aus Sicherheitsgründen darf es nicht in Kinderhand gelangen. Das Produkt darf nicht in explosionsgefährdeten oder durch elektromagnetische Felder und/oder inflammablen Brennbare Gase oder Rauch stellen ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar. Der Hersteller haftet grundsätzlich nicht für den Einbau von Vorrichtungen und/oder Bauteilen, die die Produktvollständigkeit, -sicherheit und -funktion beeinträchtigen. Für Reparaturen oder das Auswechseln von Einzelteilen sollten ausschließlich Originalersatzteile verwendet werden.

Die Installationsfirma muss in der Lage sein, über Betrieb, Wartung und Bedienung jedes einzelnen Bestandteils wie auch des Gesamtsystems eingehend Auskunft zu geben. • Die Höhe der Empfänger-Hinweise für eine optimale Reichweite: Empfänger in 1,50 bis 2,50 m Höhe befestigen. Empfänger nicht neben oder auf einer Metallunterlage anbringen. Überprüfen, ob Empfänger und Sender einheitlich codiert sind.

Wartung : Die einwandfreie Funktion des Produkts ist nur dann gewährleistet, wenn das Produkt von qualifiziertem Personal in den vom Installationsbetrieb und dem Hersteller vorgegebenen Abständen vor-schriftsgemäß gewartet wird. Einbau-, Wartungs-, Reparatur- und Reinigungsarbeiten müssen dokumentiert werden. Diese Anweisungen sind vom Benutzer aufzubewahren und dem für die o.g. Arbeiten zuständigen Personal zur Verfügung zu stellen.

Warnhinweise für den Benutzer: Lesen Sie die beigefugte Anleitung und die dazugehörige Dokumentations aufmerksam durch. Das Produkt darf nur für den Zweck eingesetzt werden, für den es ausdrücklich entwickelt wurde (z.B. ist diese drahtlose Hausrufanlage nur im Wohn- oder privaten Bereich für die Ankündigung wartender Besucher zugelassen). Jeder davon abweichende Gebrauch gilt als gefährlich. Änderungen sind, soweit nicht in der Bedienungsanleitung angegeben, grundsätzlich unzulässig. Die in dieser Anleitung und der dazugehörigen Dokumentation enthaltenen Angaben zur Produktanwendung sind unveränderlich und können ohne Vorankündigung geändert werden. Die Fa. CFI übernimmt hierfür grundsätzlich keine Haftung. Produkte, Vorrichtungen, Dokumentation, etc.

sind vor Kindern sicher aufzubewahren. Bei Wartung, Reinigung oder Funktionsstörungen Gerät vom Netz trennen und keinen eigenen Reparaturversuch unternehmen. Nur kompetentes und speziell dafür ausgebildetes Personal darf heranziehen. Bei Nichtbeachtung dieser Vorschriften können erhebliche Gefahren auftreten.

Batterie- oder akkubetriebene Geräte und Anlagen : Bei falsch eingeleiteten Batterien oder Akkus besteht Explosionsgefahr. Verbrauchte Batterien bzw. • Akkus sind gegen neue Batterien bzw. Akkus des vom Batterie- bzw. Akku-Hersteller empfohlenen Typs oder eines gleichwertigen Typs auszuwechseln. • Bei der Entsorgung der verbrauchten Batterien oder Akkus sind die Entsorgungshinweise des Batterie- bzw. Akku-Herstellers genau zu beachten. Die Steckdose muss sich in der Nähe des Geräts befinden und leicht zugänglich sein.

VEILIGHEIDS VOORSCHRIFTEN: De aanwezige voorschriften, zijn een wezenlijk en hoofdzakelijk deel van dit product en moeten aan de gebruiker overhandigd worden. Het is raadzaam deze aandachtig te lezen, want ze geven belangrijke inlichtingen betreffende de installatie, het gebruik en het onderhoud.

Installatie : • De installatie moet door een bevoegd persoon worden uitgevoerd, overeenkomstig met de plaatselijke, gewestelijke, nationale en Europese van kracht zijnde normen. • Het in het werk stellen, de elektrische aansluitingen en de afstellingen moeten volgens de 'regles de l'art' uitgevoerd zijn. • De verpakkingen (karton, plastic, polystyreen, enz) mogen, vanwege veiligheidsredenen, niet in de natuur, alsook niet binnen kindereberek, achtergelaten worden. • Het product niet in ruimtes installeren waar een ontploffings risico of elektromagnetisch veld aanwezig is. • De aanwezigheid van gas of brandbare rook vormt een serieus gevaar voor de veiligheid. • De fabrikant is niet verantwoordelijk in geval van installatie van mechanisme en/of samenstelling, die de ongeschondenheid van het product, de veiligheid en de werking, in gevaar brengt. • In geval van reparatie of vervanging van onderdelen, dient het aanbeveling om uitsluitend oorspronkelijke onderdelen te gebruiken. • De installateur moet kunnen tonen dat hij alle informatie kan leveren, betreffend de werking, het onderhoud en het gebruik van kracht zijn gestelde tijd. • De interventies van installatie, onderhoud, reparatie en schoonmaak moeten gedocumenteerd zijn. Deze documenten moeten door de gebruiker bewaard worden en ter beschikking zijn van de bevoegde persoon die belast is met de hierboven genoemde taken.

Waarschuwing voor de gebruiker : • De hierbij ingesloten instructies en documentatie moeten met aandacht gelezen worden. • Het product moet bestemd zijn voor het gebruik waarnaar het ontworpen is (bij voorbeeld : deze draadloze deurbel moet in een woonbouw of alleenstaand huis gebruikt worden). • Het product mag niet worden gebruikt in de buurt van plaatsen waar een explosiegevaar is, alsook waar aanwezig is een risico op elektromagnetische velden of op brandbare gassen. • Het product mag niet worden gebruikt in ruimtes waar een explosiegevaar is, alsook waar aanwezig is een risico op elektromagnetische velden of op brandbare gassen. • Het product mag niet worden gebruikt in ruimtes waar een explosiegevaar is, alsook waar aanwezig is een risico op elektromagnetische velden of op brandbare gassen. • Het product mag niet worden gebruikt in ruimtes waar een explosiegevaar is, alsook waar aanwezig is een risico op elektromagnetische velden of op brandbare gassen.

Adviezen om de beste werking te verkrijgen : • De ontvanger op een hoogte tussen 150 cm en 250 m vastzetten. • De ontvanger niet in de nabijheid van, of op een metaal ondergrond, monteren. • Altijd nagaan of de codering van de ontvanger overeenkomt met die van de zender.

Onderhoud : • De goede werking van het product kan alleen gegarandeerd worden, als het onderhoud door een bevoegd persoon uitgevoerd is binnen de door de installateur, de fabrikant, en de normen van kracht zijn gestelde tijd. • De interventies van installatie, onderhoud, reparatie en schoonmaak moeten gedocumenteerd zijn. Deze documenten moeten door de gebruiker bewaard worden en ter beschikking zijn van de bevoegde persoon die belast is met de hierboven genoemde taken.

Waarschuwing voor de gebruiker : • De hierbij ingesloten instructies en documentatie moeten met aandacht gelezen worden. • Het product moet bestemd zijn voor het gebruik waarnaar het ontworpen is (bij voorbeeld : deze draadloze deurbel moet in een woonbouw of alleenstaand huis gebruikt worden). • Het product mag niet worden gebruikt in de buurt van plaatsen waar een explosiegevaar is, alsook waar aanwezig is een risico op elektromagnetische velden of op brandbare gassen. • Het product mag niet worden gebruikt in ruimtes waar een explosiegevaar is, alsook waar aanwezig is een risico op elektromagnetische velden of op brandbare gassen. • Het product mag niet worden gebruikt in ruimtes waar een explosiegevaar is, alsook waar aanwezig is een risico op elektromagnetische velden of op brandbare gassen.

Adviezen om de beste werking te verkrijgen : • De ontvanger op een hoogte tussen 150 cm en 250 m vastzetten. • De ontvanger niet in de nabijheid van, of op een metaal ondergrond, monteren. • Altijd nagaan of de codering van de ontvanger overeenkomt met die van de zender.

Onderhoud : • De goede werking van het product kan alleen gegarandeerd worden, als het onderhoud door een bevoegd persoon uitgevoerd is binnen de door de installateur, de fabrikant, en de normen van kracht zijn gestelde tijd. • De interventies van installatie, onderhoud, reparatie en schoonmaak moeten gedocumenteerd zijn. Deze documenten moeten door de gebruiker bewaard worden en ter beschikking zijn van de bevoegde persoon die belast is met de hierboven genoemde taken.

Waarschuwing voor de gebruiker : • De hierbij ingesloten instructies en documentatie moeten met aandacht gelezen worden. • Het product moet bestemd zijn voor het gebruik waarnaar het ontworpen is (bij voorbeeld : deze draadloze deurbel moet in een woonbouw of alleenstaand huis gebruikt worden). • Het product mag niet worden gebruikt in de buurt van plaatsen waar een explosiegevaar is, alsook waar aanwezig is een risico op elektromagnetische velden of op brandbare gassen. • Het product mag niet worden gebruikt in ruimtes waar een explosiegevaar is, alsook waar aanwezig is een risico op elektromagnetische velden of op brandbare gassen. • Het product mag niet worden gebruikt in ruimtes waar een explosiegevaar is, alsook waar aanwezig is een risico op elektromagnetische velden of op brandbare gassen.

Adviezen om de beste werking te verkrijgen : • De ontvanger op een hoogte tussen 150 cm en 250 m vastzetten. • De ontvanger niet in de nabijheid van, of op een metaal ondergrond, monteren. • Altijd nagaan of de codering van de ontvanger overeenkomt met die van de zender.

Onderhoud : • De goede werking van het product kan alleen gegarandeerd worden, als het onderhoud door een bevoegd persoon uitgevoerd is binnen de door de installateur, de fabrikant, en de normen van kracht zijn gestelde tijd. • De interventies van installatie, onderhoud, reparatie en schoonmaak moeten gedocumenteerd zijn. Deze documenten moeten door de gebruiker bewaard worden en ter beschikking zijn van de bevoegde persoon die belast is met de hierboven genoemde taken.

Waarschuwing voor de gebruiker : • De hierbij ingesloten instructies en documentatie moeten met aandacht gelezen worden. • Het product moet bestemd zijn voor het gebruik waarnaar het ontworpen is (bij voorbeeld : deze draadloze deurbel moet in een woonbouw of alleenstaand huis gebruikt worden). • Het product mag niet worden gebruikt in de buurt van plaatsen waar een explosiegevaar is, alsook waar aanwezig is een risico op elektromagnetische velden of op brandbare gassen. • Het product mag niet worden gebruikt in ruimtes waar een explosiegevaar is, alsook waar aanwezig is een risico op elektromagnetische velden of op brandbare gassen. • Het product mag niet worden gebruikt in ruimtes waar een explosiegevaar is, alsook waar aanwezig is een risico op elektromagnetische velden of op brandbare gassen.

Adviezen om de beste werking te verkrijgen : • De ontvanger op een hoogte tussen 150 cm en 250 m vastzetten. • De ontvanger niet in de nabijheid van, of op een metaal ondergrond, monteren. • Altijd nagaan of de codering van de ontvanger overeenkomt met die van de zender.

Onderhoud : • De goede werking van het product kan alleen gegarandeerd worden, als het onderhoud door een bevoegd persoon uitgevoerd is binnen de door de installateur, de fabrikant, en de normen van kracht zijn gestelde tijd. • De interventies van installatie, onderhoud, reparatie en schoonmaak moeten gedocumenteerd zijn. Deze documenten moeten door de gebruiker bewaard worden en ter beschikking zijn van de bevoegde persoon die belast is met de hierboven genoemde taken.

Waarschuwing voor de gebruiker : • De hierbij ingesloten instructies en documentatie moeten met aandacht gelezen worden. • Het product moet bestemd zijn voor het gebruik waarnaar het ontworpen is (bij voorbeeld : deze draadloze deurbel moet in een woonbouw of alleenstaand huis gebruikt worden). • Het product mag niet worden gebruikt in de buurt van plaatsen waar een explosiegevaar is, alsook waar aanwezig is een risico op elektromagnetische velden of op brandbare gassen. • Het product mag niet worden gebruikt in ruimtes waar een explosiegevaar is, alsook waar aanwezig is een risico op elektromagnetische velden of op brandbare gassen. • Het product mag niet worden gebruikt in ruimtes waar een explosiegevaar is, alsook waar aanwezig is een risico op elektromagnetische velden of op brandbare gassen.

Adviezen om de beste werking te verkrijgen : • De ontvanger op een hoogte tussen 150 cm en 250 m vastzetten. • De ontvanger niet in de nabijheid van, of op een metaal ondergrond, monteren. • Altijd nagaan of de codering van de ontvanger overeenkomt met die van de zender.

Onderhoud : • De goede werking van het product kan alleen gegarandeerd worden, als het onderhoud door een bevoegd persoon uitgevoerd is binnen de door de installateur, de fabrikant, en de normen van kracht zijn gestelde tijd. • De interventies van installatie, onderhoud, reparatie en schoonmaak moeten gedocumenteerd zijn. Deze documenten moeten door de gebruiker bewaard worden en ter beschikking zijn van de bevoegde persoon die belast is met de hierboven genoemde taken.

Waarschuwing voor de gebruiker : • De hierbij ingesloten instructies en documentatie moeten met aandacht gelezen worden. • Het product moet bestemd zijn voor het gebruik waarnaar het ontworpen is (bij voorbeeld : deze draadloze deurbel moet in een woonbouw of alleenstaand huis gebruikt worden). • Het product mag niet worden gebruikt in de buurt van plaatsen waar een explosiegevaar is, alsook waar aanwezig is een risico op elektromagnetische velden of op brandbare gassen. • Het product mag niet worden gebruikt in ruimtes waar een explosiegevaar is, alsook waar aanwezig is een risico op elektromagnetische velden of op brandbare gassen. • Het product mag niet worden gebruikt in ruimtes waar een explosiegevaar is, alsook waar aanwezig is een risico op elektromagnetische velden of op brandbare gassen.

Adviezen om de beste werking te verkrijgen : • De ontvanger op een hoogte tussen 150 cm en 250 m vastzetten. • De ontvanger niet in de nabijheid van, of op een metaal ondergrond, monteren. • Altijd nagaan of de codering van de ontvanger overeenkomt met die van de zender.

relative al funzionamento, alla manutenzione ed all'uso di ogni elemento che costituisce il sistema.

Consigli per ottenere il migliore funzionamento: - Fissare il ricevitore ad una altezza compresa tra 1m50 e 2m50 - Mantenere il ricevitore vicino o al di sopra di una superficie metallica - Sempre assicurarsi che la codifica del ricevitore corrisponde a quella del trasmettitore.

Manutenzione: - Il buono funzionamento del prodotto è garantito solo se la manutenzione è realizzata da manodopera qualificata, entro i termini indicati dall'installatore, dal fabbricante, e secondo le norme in vigore. - Gli interventi di installazione, di manutenzione, le riparazioni, il modo di pulire devono essere spiegati. Questa documentazione deve essere conservata dall'utente e messa alla disposizione della manodopera qualificata per questi interventi. - I consigli di manutenzione. - I Avvisi destinati all'utente - Le istruzioni e la documentazione allegati sono da leggere accuratamente. - Il prodotto deve essere destinato all'uso per il quale è stato concepito (ad esempio: questo campello senza filo deve essere utilizzato in un ambito residenziale o privato per avvertire della presenza di un visitatore). Tutto altro uso deve essere considerato come sbagliato, e di conseguenza pericoloso. Nessune altre modificazioni che quelle indicate nel libretto, sono autorizzate. - Le informazioni scritte in questo libretto e in questo avviso sono fornite a titolo indicativo per l'applicazione del prodotto, e possono essere modificate senza preavviso. La ditta CFI declina ogni responsabilità eventuale. - I prodotti, i dispositivi, la documentazione e altri elementi sono da conservare fuori portata dei bambini. - In caso di manutenzione, per pulire, per riparare o bruto funzionamento del prodotto, disallargare l'alimentazione, e non intervenire. Rivolgersi soltanto ad un personale qualificato e impegnato per questo scopo. Se questi avvisi non sono rispettati, possono capitare delle situazioni pericolose.

Materiale con batterie: - Pericolo di esplosione in caso di batterie non correttamente messe. - Le batterie usate devono essere sostituite con delle batterie nuove dello stesso tipo o di un tipo equivalente raccomandato dal fabbricante di batterie. - Seguire accuratamente le istruzioni del fabbricante di batterie per buttare via le batterie usate. La presa di corrente deve trovarsi nelle immediate vicinanze del dispositivo e deve essere di facile accesso.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD: - Las presentes instrucciones forman parte integrante y esencial del producto y deben ser entregadas al usuario. Es conveniente leerlas detenidamente, ya que contienen indicaciones importantes relativas a la instalación, al uso y al mantenimiento. Estas instrucciones deben guardarse y, llegado el caso, entregarse a cualquier otro usuario. La instalación incorrecta y el uso inadecuado del producto pueden ser peligrosos.

Instalación: - La instalación tendrá que ser efectuada por personal cualificado, conforme a las normas locales, regionales, nacionales y europeas en vigor. - Antes de proceder a la instalación compruebe que el producto está en buen estado. - La instalación, las conexiones eléctricas y los ajustes deberán realizarse según las reglas del arte. - No embalgames (cartón, plástico, poliéster, etc.) no deben tirarse ni dejarse al alcance de los niños por razones de seguridad. - No instale este producto en locales que presenten riesgos de explosión o estén perturbados por campos electromagnéticos. - La presencia de gas o de humos inflamables representa un verdadero peligro para la seguridad. - Proteja la red de alimentación contra las sobrecargas colocando un interruptor/sectionador y/o un diferencial adaptado al producto, conforme a las normas en vigor. - El fabricante no se responsabiliza de las consecuencias ocasionadas por la instalación de dispositivos y/o componentes que puedan afectar a la integridad, a la seguridad y al funcionamiento del producto. - En caso de reparación o sustitución de piezas, le recomendamos que utilice exclusivamente piezas de recambio originales. - El instalador deberá ser capaz de proporcionar todas las informaciones relativas al funcionamiento, al mantenimiento y al uso de cada elemento constitutivo y de todo el sistema.

Consejos para obtener un funcionamiento óptimo: - Fije el receptor a una altura comprendida entre 1,50 m y 2,50 m. - No monte el receptor si cerca ni encima de una superficie metálica. - No olvide comprobar que la codificación del receptor se corresponde con la del emisor.

Mantenimiento: - Sólo podrá garantizarse el correcto funcionamiento del producto si su mantenimiento como a cargo de personal cualificado y se realiza dentro de los plazos establecidos por el instalador, el fabricante y las normas en vigor. - Las intervenciones de instalación y mantenimiento, las reparaciones y la limpieza deben hacerse con la ayuda de la documentación adecuada. El usuario deberá guardar dicha documentación y ponerla a disposición del personal cualificado que se encarga de las tareas anteriormente mencionadas.

Advertencias destinadas al usuario: - Uso inicial. - Lea detenidamente las instrucciones y la documentación adjunta. - El producto debe destinarse sólo para el cual ha sido concebido (por ejemplo este timbre inalámbrico ha sido concebido para ser utilizado en un medio residencial o privado para

CONDITION DE GARANTIE: Cet appareil est garanti, pièces et main d'œuvre dans nos ateliers. La garantie ne couvre pas: - les consommables (piles, batteries, etc.) et les dégâts occasionnés par: - mauvaise utilisation, mauvaise installation, intervention extérieure, détérioration par choc physique ou électrique, chute ou phénomène atmosphérique. - Ne pas ouvrir l'appareil afin de ne pas perdre le couvert de la garantie. - Entretien avec un chiffon doux seulement, pas de solvants. La garantie s'annule si vous démontez les pièces. Avant le nettoyage, débranchez ou mettez l'appareil hors tension. Attention: N'employez aucun produit ou essence d'épuration carboxylique, alcool ou similaire. En plus de risquer d'endommager votre appareil, les vapeurs sont si elles deviennent dangereuses pour votre santé et explosives. N'employez aucun outil pouvant être conducteur de tension (brosse en métal, outil pointu... ou autre) pour le nettoyage. Le ticket de caisse ou le facture fait preuve de la date d'achat.

GARANTEE CONDITIONS: This device is guaranteed for labour and parts in our premises. The guarantee does not cover: the consumables (batteries, etc.) and the damages caused by: misuse, improper installation, external intervention, deterioration by mechanical or electrical shock, fall or atmospheric phenomenon. - Never open the apparatus or the guarantee will be invalidated. - Only ever clean with a soft cloth; never use solvents. Before cleaning, disconnect and switch off the system. Caution: Do not use any acid or alkaline based or any other similar cleaning product or solvent. You may damage the appliance and the vapours are explosive and dangerous for your health. Do not use any tool which can be voltage conductor (metallic brush, sharp tool... or other) for cleaning. The sales slip or the invoice is required as proof of purchase date.

GARANTIEBEDINGUNGEN: Dieses Gerät verfügt über eine Garantie für Einzelteile und Arbeitsaufwand in unseren Werkstätten. Die Garantie deckt nicht ab: das Verbrauchsmaterial (Batterien, Akkus, usw.) sowie Schäden, die verursacht wurden durch: eine falsche Behandlung, falsche Installation, äußere Einflüsse, Beschädigung durch physischen oder elektrischen Schock, Sturz oder atmosphärische Erscheinungen. - Das Gerät nicht öffnen, um die Garantiedeckung nicht zu verlieren. - Nur mit einem weichen Tuch reinigen, keine Reinigungsmittel verwenden. Vor der Reinigung, das System vom Stromkreis trennen. Achtung: - Kein Produkt oder Benzin, Kalkungs-carbonatation, Alkohol oder ähnliches verwenden. Sie riskieren nicht nur Ihr Gerät zu beschädigen, sondern die Dämpfe können ebenfalls Ihre Gesundheit schädigen und sich entzünden. Kein Werkzeug verwenden, das Spannung leiten könnte (Metallbürste, spitzes Werkzeug... oder anderes) Der Kassenzettel oder die Rechnung dienen als Nachweis für das Kaufdatum.

GARANTIEVOORWAARDEN: De garantie van dit toestel is van toepassing op de onderdelen en het arbeidsloon in onze werkplaatsen. De garantie dekt niet: de consumptieartikelen (cellen, batterijen, enz.) en de schade veroorzaakt door: verkeerd gebruik, slechte installatie, interventie van buitenaf, beschadiging door fysieke of elektrische shock, val of atmosferisch verschijnsel. - Het toestel niet openen om de dekking van de garantie niet te verliezen. - Onderhouden met een zachte doek, geen solvanten gebruiken. Trek voordat u het systeem reinigt de stekker uit of zet het apparaat uit. OPGELET Gebruik geen producten die stoffen als carboxyl, alcohol of eengelijks bevatten. Behalve het risico dat het uw apparaat beschadigt, zijn de dampen gevaarlijk voor uw gezondheid en zijn ze explosief. Gebruik bij het schoonmaken geen huishoudelijke de de stroom geleidend (metaal borstels, puntige voorwerpen... of anders). De kassabon of de factuur dient als bewijs van de aankoopdatum.

WARUNKI GWARANCJI: Gwarancja obejmuje urządzenie, części i pracę serwisu naprawczego. Gwarancja nie obejmuje: materiałów eksploatacyjnych (baterii, akumulatorów itd.) oraz uszkodzeń powstałych na skutek nieodpowiedniego użytkowania, nieprawidłowego montażu, dokonania zewnętrznych ingerencji przez osoby trzecie, awarii wynikających z uszkodzeń fizycznych lub mechanicznych, upadku lub oddziaływania zjawisk atmosferycznych. - Otwarcie urządzenia powoduje utratę gwarancji. - Czyszczyć za pomocą delikatnej szmatki bez użycia rozpuszczalników. Gwarancja zostaje anulowana w przypadku samodzielnego demontażu części urządzenia. Przed czyszczeniem należy odłączyć urządzenie od zasilania. Uwaga: Nie używać karbowalonych produktów i benzyny czyszczącej, a także alkoholi czy produktów pochodzących z domowego użytku. Poza ryzyko uszkodzenia urządzenia, opary i vapory substancji są niebezpieczne dla zdrowia i mogą być wybuchowe. Nie stosować żadnych konserwacyjnych narzędzi przewodzących prąd elektryczny (metalowa szmatka, narzędzia ostro zakończone... lub inne). Paragon fiskalny lub faktura stanowią dowód zakupu.

CONDIZIONI DI GARANZIA: Questo apparecchio è garantito, pezzi di ricambio e manodopera, presso la fabbrica. La garanzia non copre: i consumabili (pile, batterie ecc.) e i danni ocasionati da: errato utilizzo, errata installazione, intervento esterno, deterioramento a causa di urto, scarica elettrica, caduta o fenomeno atmosferico. - Non aprire l'apparecchio al fine di non perdere la copertura della garanzia. - Pulire solo con un panno morbido, senza solventi. Prima di pulire, scollegare o togliere la corrente all'apparecchio. Attenzione: Non impiegare nessuna soluzione pulente a base carbonilica, alcool o simili. Oltre al rischio di danneggiare l'apparecchio, i vapori emanati sono pericolosi per la salute ed esplosivi. Non impiegare utensili conduttori di tensione (spazzole in metallo, utensili appuntiti o altro) per la pulizia. Lo scontrino o la fattura costituiscono prova della data di acquisto.

CONDICIONES DE GARANTÍA: Este aparato está garantizado, piezas y mano de obra en nuestros talleres. La garantía no cubre: los consumibles (pilas, baterías, etc.) y los daños ocasionados por: mala utilización, mala instalación, intervención exterior, deterioro por choque físico o eléctrico, caída o fenómeno atmosférico. - No abra el aparato para no perder la garantía. - Limpie solamente con un trapo suave, sin disolventes. Antes de proceder a la limpieza, desenchufe el aparato. Atención: No utilice ningún producto de limpieza a base de ácido carboxílico, alcohol o similares. Además de poder deteriorar el aparato, los vapores que desprenden son explosivos y peligrosos para su salud. No utilice ningún utensilio que pueda ser conductor de corriente (cepillo metálico, utensilio puntante, etc.) para la limpieza. El tique de caja o la factura dan prueba de la fecha de compra.

CONDIÇÕES DE GARANTIA: Este aparelho é garantido, peças e mão-de-obra nas oficinas. A garantia não cobre: os consumíveis (pilhas, baterias, etc.) e os danos ocasionados por: uma má utilização, má instalação, intervenção exterior, deterioração por choque físico ou eléctrico, queda ou fenómeno atmosférico. - Não abrir o aparelho para não perder a cobertura da garantia. - Limpeza apenas com um pano macio, sem solventes. Antes da limpeza, desligue ou coloque fora de tensão o aparelho. Atenção: Não empregar nenhum produto ou gasolina de depuração carboxilico, álcool ou similar. Além de danificar o seu aparelho, os vapores são igualmente perigosos para a sua saúde e explosivos. Não empregar nenhum instrumento que pode ser condutor de tensão (escova de metal, instrumento pontiagudo... ou outro) para a limpeza. O talão de caixa ou a factura comprova a data de compra.

advertir de la presencia de un visitante). Cualquier otro uso que se haga de él se considera inapropiado y consecuentemente, peligroso. No se permite ninguna modificación, salvo las que hayan sido indicadas en el manual. - Las informaciones sobre la utilización del producto contenidas en estas instrucciones se proporcionan a título indicativo y pueden ser objeto de modificaciones sin previo aviso y sin que la empresa Xtel asuma responsabilidad alguna por ello. - Los productos, los dispositivos, la documentación, etc. deberán guardarse fuera del alcance de los niños. - En caso de mantenimiento, limpieza, avería o mal funcionamiento del producto, corte la alimentación y absténgase de cualquier intento de intervención. Diríjase exclusivamente al personal competente encargado de estas tareas. El hecho de no respetar las instrucciones anteriormente mencionadas puede dar lugar a situaciones peligrosas.

Materiale echipatou cu pilas o baterii: - El hecho de colocar mal las pilas o la batería puede provocar una explosión. - Las pilas o baterías usadas deben sustituirse por pilas o baterías nuevas del mismo tipo o de tipo equivalente al recomendado por el fabricante de pilas o baterías. - Siga atentamente las instrucciones del fabricante de pilas o de baterías en cuanto al acceso a las pilas o baterías usadas. La toma de corriente debe encontrarse cerca del aparato y debe poder descer de la fácil manera.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA: Estas instruções de segurança são partes integrantes e essenciais do produto e devem ser entregues ao utilizador. É preciso lê-las atentamente pois elas fornecem indicações importantes respeitantes à instalação, à utilização e à manutenção. Estas instruções devem ser conservadas e entregues a qualquer outro utilizador quando for necessário. Uma má utilização inadequada do produto pode originar grandes perigos.

Instalação: - A instalação deve ser efectuada por pessoal qualificado, de acordo com as normas locais, regionais, nacionais e europeias vigentes. - A implementação, as ligações eléctricas e regulações devem ser executadas conforme as «regras da arte». - As embalgames (cartão, plástico, poliéster, etc.) não devem ser descartadas fora nem deixadas ao alcance das crianças por razões de segurança. - Não instale o produto em lugares onde houver riscos de explosão ou lugares perturbados por campos electromagnéticos. - A presença de gás ou de fumo inflamáveis representa um perigo sério para a segurança. - O fabricante declina toda a responsabilidade caso houver instalações de dispositivos e/ou componentes que comprometerem a integridade do produto, a segurança e o funcionamento. - Caso ocorra reparações ou substituição de peças, é preciso utilizar unicamente as peças separadas de origem. - O instalador deve ser capaz de fornecer todas as informações respeitantes ao funcionamento, à manutenção e à utilização de cada elemento constitutivo e do sistema inteiro.

Conselhos para obter um funcionamento óptimo: - Fixe o receptor à uma altura compreendida entre 1,50 m e 2,50 m. - Não monte o receptor perto de ou numa superfície metálica. - Sempre assegure-se de que a codificação do receptor corresponde àquela do emissor.

Manutenção: - O bom funcionamento do produto só pode ser garantido se a manutenção está realizada por pessoal qualificado, dentro dos prazos indicados pelo instalador e pelo fabricante e conforme as normas vigentes. - As intervenções de instalação, de manutenção, as reparações e a limpeza devem estar documentadas. Esta literatura deve ser conservada pelo utilizador e posta ao dispor do pessoal qualificado encarregado da execução das tarefas acima mencionadas. Advertências ao utilizador: - Leia atentamente as instruções e a literatura incluída. - O produto deve ser destinado ao uso para o qual foi expressamente concebido (por exemplo: esta campaina sem fio deve ser utilizada num meio residencial ou privado para avisar da presença de um visitante). Qualquer outro utilização é considerada como perigosa. Não é autorizada qualquer alteração diferente daquelas que poderem ser indicadas no manual. - As informações contidas nestas instruções e na literatura incluída estão fornecidas a título indicativo para a aplicação do produto, e poderão ser objecto de alterações sem aviso prévio. A sociedade CFI declina qualquer eventual responsabilidade. - Os produtos, os dispositivos, a literatura e outros devem ser conservados fora do alcance das crianças. - Em situações de manutenção, de limpeza ou de mau funcionamento do produto, corte a alimentação e evite qualquer tentativa de intervenção. Contacte unicamente pessoal qualificado e encarregado da execução destas tarefas. - No respeito das instruções acima mencionadas pode causar situações extremamente perigosas.

Materiale echipatou cu pilhas o baterias: - Risco de explosão nos casos de mau posicionamento das pilhas ou das baterias. - As pilhas ou baterias gastas devem ser substituídas por pilhas ou baterias novas do mesmo tipo ou de tipo equivalente tal como recomendado pelo fabricante de pilhas ou baterias. - Siga atentamente as instruções do fabricante de pilhas ou de baterias respeitantes à eliminação das pilhas ou baterias usadas. A tomada deve estar perto do aparelho e ser facilmente acessível.

CARTE DE GARANTIE

M/Mme : _____

Numéro de téléphone : _____

Adresse : _____

E-mail : _____

Date d'achat : ____/____/____ (JJ/MM/AAAA)

Revendeur : _____

Téléphone du revendeur : _____

Adresse du revendeur : _____

Numéro de série : PHI/0949/

Important : veuillez conserver précieusement cette carte de garantie, ainsi que votre preuve d'achat.

WARRANTY CARD

Mr / Mrs : _____

Phone number : _____

Address : _____

E-mail : _____

Date of purchase : ____/____/____ (DD/MM/YYYY)

Dealer : _____

Dealer Phone : _____

Dealer address : _____

Serial number : PHI/0949/

Important : Please keep this warranty card with your proof of purchase.

GARANTIEKARTE

Herr / Frau : _____

Telefonnummer : _____

Adresse : _____

E-mail : _____

Kaufdatum : ____/____/____ (TT / MM / JJJJ)

Händler : _____

Händler Telefon : _____

Händler Anschrift : _____

Seriennummer : PHI/0949/

Wichtig : Bitte bewahren Sie diese Garantiekarte und Kaufbeleg.

GARANTIEKAART

De heer / mevrouw : _____

Telefoonnummer : _____

Adres : _____

E-mail : _____

Datum van aankoop : ____/____/____ (DD/MM/YYYY)

Handelaar : _____

Dealer Phone : _____

Dealer Adres : _____

Volgnummer : PHI/0949/

Belangrijk : Bewaar deze garantiekaart en het aankoopbewijs.

KARTA GWARANCYJNA

Pan / Pani : _____

Numer telefonu : _____

Adres : _____

E-mail : _____

Data zakupu : ____/____/____ (Dd / mm / rok)

Sprzedawca : _____

Telefon handlowiec : _____

Adres dealera : _____

Numer seryjny

Ważny: Proszę zachować tę kartę gwarancyjną i dowód zakupu.

SCHEDA DI GARANZIA

Mr / Mrs : _____

Numero di telefono : _____

Indirizzo : _____

E-mail : _____

Data di acquisto : ____/____/____ (GG / MM / AAAA)

Commerciante : _____

Dealer Phone : _____

Indirizzo del rivenditore : _____

Numero di serie

Importante: Si prega di conservare questa scheda di garanzia e la prova di acquisto.

TARJETA DE GARANTÍA

Sr / Sra : _____

Número de teléfono : _____

Dirección : _____

E-mail : _____

Fecha de compra : ____/____/____ (DD / MM / AAAA)

Comerciante : _____

De teléfono del proveedor : _____

Dirección del proveedor : _____

Número de serie

Importante: Conserve esta tarjeta de garantía y el comprobante de compra.

CARTÃO DE GARANTIA

Sr / Sra : _____

Número de telefone : _____

Endereço : _____

E-mail : _____

Data da compra : ____/____/____ (DD / MM / AAAA)

Negociante : _____

Negociante do telefone : _____

Comerciantes Endereço : _____

Número de série

Importante: Por favor, guarde este cartão de garantia e prova de compra.



FR - Ne jetez pas les piles et les appareils hors d'usage avec les ordures ménagères. Les substances dangereuses qu'ils sont susceptibles de contenir peuvent nuire à la santé et à l'environnement. Faites reprendre ces appareils par votre distributeur ou utilisez les moyens de collecte sélective mise à votre disposition par votre commune. Directive WEEE 2012/19/EU

GB - Don't throw batteries or out of order products with the household waste (garbage). The dangerous substances that they are likely to include may harm health or the environment. Make your retailer take back these products or use the selective collect of garbage proposed by your city. Directive WEEE 2012/19/EU

D - Verbrauchte Batterien und nicht mehr benützte Geräte sind Sondermüll. Sie enthalten möglicherweise gesundheits- und umweltschädliche Substanzen. Geben Sie alte Geräte zur fachgerechten Entsorgung beim Gerätehändler ab bzw. benutzen Sie die örtlichen Recyclinghöfe. Directive WEEE 2012/19/EU



FR - Ce symbole indique que l'appareil s'installe et s'utilise uniquement à l'intérieur
GB - This symbol indicates that the device must only be installed and used indoors
D - Dieses Symbol zeigt an, dass das Gerät nur innen installiert und verwendet wird
NL - Dit symbool betekent dat het apparaat alleen binnen mag worden geïnstalleerd en gebruikt
PL - Ten symbol wskazuje, iż urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do montażu i użytku wewnętrznego
IT - Questo simbolo indica che l'apparecchio si installa e si utilizza unicamente all'interno
ES - Este símbolo indica que el aparato se instala y utiliza únicamente en el interior
PT - Este símbolo indica que o aparelho só pode ser instalado e usado em interiores

FR - Contactez les techniciens de notre service après-vente au :
GB - Contact our after sales team technicians on:
D - Sie erreichen unsere Kundendienst-Techniker unter:
NL - Neem contact op met de technici van de dienst na verkoop op:
PL - Skontaktuj się z naszymi technikami serwisowymi:
IT - I tecnici del servizio post-vendita sono disponibili al numero:
ES - Póngase en contacto con los técnicos de nuestro servicio posventa en el:
PT - Contacte os técnicos do nosso serviço pós-venda através do:

00 800 15 97 53 21

Conforme RED, utilisable dans la C.E.E.
Compliant with RED, usable in the EEC
Entspricht der RED, in der EWG verwendbar
Conform product RED, te gebruiken in de EEG
Zgodność z dyrektywą RED, możliwość eksploatacji w UE.
Conforme RED, utilizabile nei paesi C.E.E.
Conforme RED, usado en de la C.E.E.
Conform RED, utilizável na C.E.E.

F. La marque commerciale Philips est une marque déposée par Koninklijke Philips N.V.
GB. The Philips trademarks are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V.
D. Die Philips Warenzeichen sind eingetragene Warenzeichen der Koninklijke Philips N.V.
NL. De handelsmerken van Philips zijn gedeponeerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V.
PL. Znaki handlowe Philips są zarejestrowanymi znakami handlowymi Koninklijke Philips N.V.
IT. I marchi Philips sono marchi registrati di proprietà di Koninklijke Philips N.V.
ES. Las marcas registradas de Philips son marcas registradas de Koninklijke Philips N.V.
PT. As marcas registadas da Philips são marcas registadas da Koninklijke Philips N.V.

Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license. This product has been manufactured by and is sold under the responsibility of Smart Home France, and Smart Home France is the warrantor in relation to this product.

PHILIPS

NL - De lege batterijen en oude apparaten niet met het huisvuil meegeven: deze kunnen gevaarlijke stoffen bevatten die de gezondheid en het milieu schaden. De oude apparaten door uw distributeur laten innemen of de gescheiden vuilinzameling van uw gemeente gebruiken. Directive WEEE 2012/19/EU

PL - Nie wyrzucać zużytych baterii i zepsutych urządzeń do śmieci. Substancje niebezpieczne, które mogą zawierać są szkodliwe dla zdrowia i środowiska. Urządzenia należy zwrócić do dystrybutora lub wykorzystać system zbiórki selektywnej dostępny na terenie gminy. Dyrektywa WEEE 2012/19/EU

IT - Non gettare le pile e le apparecchiature fuori uso insieme ai rifiuti domestici. Le sostanze dannose contenute in esse possono nuocere alla salute dell'ambiente. Restituire questo materiale al distributore o utilizzare la raccolta differenziata organizzata dal comune. Directive WEEE 2012/19/EU

ES - No tire las pilas ni los aparatos inservibles con los residuos domésticos, ya que las sustancias peligrosas que puedan

contener pueden perjudicar la salud y al medio ambiente. Pidale a su distribuidor que los recupere o utilice los medios de recogida selectiva puestos a su disposición por el ayuntamiento. Directive WEEE 2012/19/EU

PT - Não junte as pilhas nem os aparelhos que já não se usam com o lixo caseiro. As substâncias perigosas que ambos podem conter podem ser prejudiciais para a saúde e para o ambiente. Entregue esses aparelhos ao seu lixo ou recorra aos meios de recolha selectiva ao seu dispor. Directive WEEE 2012/19/EU



Pour en savoir plus :
www.quefairedemesdechets.fr