

modelo: PH01G020



Caja registradora
La tienda de la esquina
Edad: 2+

- Billetes y monedas.
- Datáfono con tarjeta.
- Lector de código de barras.
- Ábaco para hacer las cuentas.
- Rollo de papel para tickets.
- Bandeja extraíble.

Los colores y contenidos pueden ser diferentes de los ilustrados. Retire el envoltorio, bolsas, bridas y alambres antes de dar el juguete al niño. Conserve las instrucciones y el envoltorio para futuras referencias. Utilizar bajo la supervisión de un adulto. Limpiar con un paño seco.

Caixa registadora
A loja da esquina
Idade: 2+

- Notas e moedas.
- Terminal de pagamento com cartão.
- Leitor de código de barras.
- Ábaco para fazer as contas.
- Rolo de papel para talões.
- Gaveta extraível.

As cores e os conteúdos podem diferir das imagens apresentadas. Remova a embalagem, bolsas, braçadeiras e fios antes de dar o brinquedo à criança. Conservar as instruções e o invólucro para referência no futuro. Utilizar sob a supervisão de um adulto. Limpar com um pano seco.

El Corte Inglés, S.A.
Hermosilla, 112 28009 Madrid
España /Espanha. NIF: A28017895
Fabricado en / na China.