

Modelo/Style: GM1105



Farol 360°

Función atenuante.

Asa resistente y plegable, con gancho para colgar.

LED de gran luminosidad y bajo consumo.

30 lúmenes.

Clase de aislamiento: III

Pilas: 3 x AA (1.5V ---) (no incluidas).

Advertencias pilas no recargables:

- No conecte el producto mientras esté dentro de su envase.
- Abra la tapa del compartimento de las baterías y retire las pilas usadas. Ponga nuevas en su lugar, con la polaridad orientada correctamente. Cierre la tapa.
- Lámparas no reemplazables.
- No deben mezclarse diferentes tipos de pilas o pilas nuevas con usadas.
- Las pilas agotadas deben de ser retiradas del aparato.
- Los terminales de alimentación no deben ser cortocircuitados.
- Las pilas agotadas deben de ser retiradas de la luminaria antes de desecharla.
- El aparato debe de ser desconectado antes de retirar la pila.
- La pila debe de ser desechada a modo seguro.
- Los desechos de productos eléctricos y pilas no deben de ser arrojados con el resto de desperdicios del hogar. Por favor, recíclelos en los puntos habilitados para ello. Para más información sobre las opciones de reciclaje, consulte a las autoridades locales o en la tienda.
- Este producto ha sido diseñado sólo para uso decorativo. No es adecuado para alumbrar una habitación de una casa.
- Se recomienda supervisar a los niños para que no jueguen con el aparato.
- El tipo de pilas que deben ser usadas.
- La pila deber ser retirada de la lámpara cuando tenga una filtración.
- El aparato debe de ser desconectado de la fuente de alimentación cuando tenga una filtración.
- Evite que una pila mojada entre en contacto con los ojos o la piel.
- Eliminación de pilas agotadas.

Para preservar los recursos naturales, por favor recicle o deshágase de las pilas de manera adecuada.

Farol 360°

Função escurecimento progressivo.


Asa resistente e dobrável, com gancho para pendurar.

LED de grande luminosidade e baixo consumo.

Modelo/Style: GM1105

30 lúmenes.

Classe de isolamento: III

Pilhas: 3 x AA (1.5V ) (não incluídas)

Advertências pilas não recarregáveis:

- Não conecte o produto na tomada enquanto estiver na embalagem.
 - Abra a tampa da caixa de bateria e retire as pilhas usadas. Coloque as pilhas novas no lugar com a polaridade correta. Feche a tampa.
 - Lâmpadas não substituíveis.
 - Diferentes tipos de pilhas ou baterias novas e usadas não devem ser misturadas.
 - Pilhas gastas devem ser removidas de aparelho.
 - Os terminais de alimentação devem estar livres de curto-circuito.
 - A bateria deve ser removida da luminária antes de ser descartada.
 - O aparelho deve ser desligado da tomada antes de remover a bateria.
 - A bateria deve ser eliminada de forma segura.
 - Lixo de produtos elétricos e baterias não devem ser descartados com o lixo doméstico. Por favor, reciclar onde há disponibilidade.
 - Verifique com sua autoridade local ou revendedor para obter informações sobre reciclagem.
 - Este produto destina-se apenas para o uso como decoração.
 - Não é adequado para a iluminação de uma sala de uma casa.
 - É aconselhável supervisionar as crianças para garantir que elas não brinquem com o dispositivo.
 - Os tipos de baterias que podem ser utilizados.
 - A bateria deve ser removida da luminária quando estiver vazando.
 - O aparelho deve ser desligado da tomada quando a bateria estiver vazando.
 - Caso haver vazamentos da bateria evitar contato do líquido com a pele e os olhos.
 - Eliminação de baterias gastas.
- Para preservar os recursos naturais, por favor, reciclar ou dispor das baterias corretamente.

360° lantern

Dimmer function.

Durable folding carry handle with fold out hanging hook.

Energy saving ultra-bright LEDs.

30 lumens

Isolation class: III

Batteries: 3 x AA (1.5V ) (not included).

Non-rechargeable battery warnings:

- Do not connect the product to the supply while it is in the packing.
- Open the cover of the battery box and remove the used batteries. Put the new batteries in place with the correct polarity. Close the cover.
- Non-replaceable lamps.

Modelo/Style: GM1105

- Different types of batteries or new and used batteries are not to be mixed.
- Exhausted batteries are to be removed from the appliance.
- The supply terminals are not to be short-circuited.
- The battery must be removed from the luminaire before it is scrapped.
- The appliance must be disconnected from the supply mains when removing the battery.
- The battery is to be disposed of safely.
- Waste electrical products and batteries should not be disposed of with the household waste. Please recycle where facilities exist. Check with your local authority or retailer for recycling advice.
- This product is intended only for use as a decoration. It is not suitable for lighting a room in a household.
- It is advisable to supervise children to ensure that they do not play with the device.
- The types of batteries that may be used.
- The battery must be removed from the luminaire when it is leaking.
- The appliance must be disconnected from the supply mains when the battery is leaking.
- Do not touch skin and eye by the battery leaking.
- Disposal of exhausted batteries.

To preserve natural resources, please recycle or dispose of the batteries properly.

El Corte Inglés, S.A.
Hermosilla, 112 28009 Madrid
España / Espanha / Spain. NIF: A28017895
Fabricado en / na China. / Made in China.