

Modelo / Style: HR6



INVES- Pilas recargables

AA 1,2V

Ni-MH 2500 mAh

2 unidades

0% de mercurio y cadmio

Pilas recargables Ni-MH con capacidad de carga de 2500 mAh.

Se pueden cargar con un cargador doméstico.

Se obtienen mejores resultados tras una carga de 16 horas seguidas a 250 mA de corriente de carga.

INSTRUCCIONES:

Insertar siempre correctamente las pilas según su polaridad (+/-) marcada en la pila y en el aparato.

No poner las pilas en cortocircuito.

No forzar la descarga de las pilas.

No mezclar pilas viejas y nuevas o pilas de diferentes tipos o marcas.

Las pilas agotadas deberían extraerse del aparato inmediatamente y desecharse.

No calentar las pilas.

No soldar directamente sobre las pilas.

No desmontar las pilas.

No deformar las pilas.

No echar las pilas al fuego.

Mantener las pilas fuera del alcance de los niños.

No permitir que los niños sustituyan las pilas sin la supervisión de un adulto.

No encapsular y/o modificar las pilas.

Guarde las pilas no usadas en su embalaje original y mantenerlas lejos de objetos metálicos.

Si ya están fuera de su embalaje, no mezclar o amontonar las pilas.

Extraer del aparato las pilas si no se va a usar durante un tiempo prolongado, a menos que se utilice para emergencias.

Las pilas o acumuladores nunca deben depositarse en el resto de los residuos domésticos.

Si usted desea deshacerse de la pila o acumulador, deposítelos en los contenedores habilitados a tal efecto en los puntos de venta, bien en el punto limpio o instalación municipal de recogida selectiva de residuos más próxima.

INVES – Pilhas recarregáveis

AA 1,2V

Ni-MH 2500 mAh

2 unidades

0% de mercúrio y cádmio

Modelo / Style: HR6

Pilhas recarregáveis (baterias) Ni-MH com capacidade de carga de 2500 mAh.
Podem ser carregadas com um carregador doméstico.
Obtêm-se melhores resultados depois de um carregamento de 16 horas seguidas a 250 mA de corrente de carregamento.

INSTRUÇÕES:

Colocar sempre corretamente as pilhas de acordo com a sua polaridade (+ e -) marcada na pilha e no aparelho.
Não coloque pilhas em curto-circuito.
Não forçar a descarga as pilhas.
Não misturar pilhas velhas e novas ou pilhas de diferentes tipos ou marcas.
As pilhas esgotadas devem extrair-se do aparelho imediatamente e deitadas fora.
Não aquecer as pilhas.
Não soldar diretamente na pilha.
Não desmontar as pilhas.
Não deformar as pilhas.
Não deitar pilhas ao fogo.
Manter as pilhas fora do alcance das crianças.
Não permitir que as crianças substituam as pilhas sem supervisão de um adulto.
Não encapsular e/ou modificar as pilhas.
Guardar as pilhas não usadas na sua embalagem original e mantê-las longe de objetos metálicos.
Se estiverem fora da embalagem, não misturar ou amontoar as pilhas.
Extrair do aparelho as pilhas caso o aparelho não vá ser utilizado por um período de tempo prolongado a menos que se utilize para emergências.
As pilhas e as baterias nunca devem ser depositadas com os restantes resíduos domésticos.
Caso você deseje desfazer-se da pilha ou bateria, deposite-os quer seja em ecopontos habilitados para o efeito nas lojas, quer seja num pilhómetro ou entregue-o nas instalações de recolha seletiva de resíduos mais próxima.

INVES – Rechargeable batteries

AA 1,2V

Ni-MH 2500 mAh

2 units

0% de mercury & cadmium

Ni-MH rechargeable batteries with 2500 mAh charge capacity.
They can be charged using a home charger.
For best results, charge for 16 hours in a row at 250 mA charge current.

INSTRUCTIONS:

Always insert batteries correctly with regard to polarity (+ and -) marked on the battery and the equipment.
Do not short-circuit batteries.
Do not force discharge batteries.
Do not mix old and new batteries of different types or brands.

Modelo / Style: HR6

Exhausted batteries should be immediately removed from equipment and properly disposed.

Do not heat batteries.

Do not weld or solder directly to batteries.

Do not dismantle batteries.

Do not deform batteries.

Do not dispose of batteries in fire.

Keep batteries out of the reach of children.

Do not allow children to replace batteries without adult supervision.

Do not encapsulate and/or modify batteries.

Store unused batteries in their original packaging away from metal objects.

If already unpacked, do not mix or jumble batteries.

Remove batteries from equipment if it is not to be used for an extended period of time unless it is for emergency purposes.

Batteries and accumulators should never be disposed of with other household waste.

If you want to get rid of a battery or accumulator, deposit them in the containers enabled for this purpose in the points of sale or in the nearest disposal site or local waste facility.

El Corte Inglés, S.A.
Hermosilla, 112 28009 Madrid
España / Espanha / Spain. NIF: A28017895
Fabricado en / na China. Made in China.