

# Circuito de canicas motorizado

## Canikaze

Circuito de berlines motorizado Berlinkaze



Ref.: 9306

Guardar este manual de instrucciones para posibles consultas futuras.  
 Conservar as instruções para referência no futuro.



ES

PT

LISTADO DE PIEZAS

LISTADO DE PEÇAS

<p>A</p> <p>x1</p>	<p>B</p> <p>B1</p> <p>B2</p> <p>x1</p>	<p>C</p> <p>C1</p> <p>C2</p> <p>x1</p>	<p>D</p> <p>D1</p> <p>D2</p> <p>x1</p>	<p>E</p> <p>E1</p> <p>E2</p> <p>x1</p>		
<p>F</p> <p>F1</p> <p>F2</p> <p>x5</p>	<p>G</p> <p>G1</p> <p>G2</p> <p>x2</p>	<p>H</p> <p>H1</p> <p>H2</p> <p>x5</p>	<p>I</p> <p>I1</p> <p>I2</p> <p>x1</p>	<p>J1</p> <p>J1-1</p> <p>J1-2</p> <p>x1</p>		
<p>J2</p> <p>J2-1</p> <p>J2-2</p> <p>x1</p>	<p>K</p> <p>x4</p>	<p>L</p> <p>x49</p>	<p>M</p> <p>x1</p>	<p>N</p> <p>N1</p> <p>N2</p> <p>x1</p>	<p>O</p> <p>x1</p>	
<p>P</p> <p>x2</p>	<p>Q</p> <p>x1</p>	<p>Q1</p> <p>x42</p>	<p>R</p> <p>x1</p>	<p>S</p> <p>x1</p>	<p>T</p> <p>T1</p>	<p>T2</p> <p>T3</p> <p>x1</p>
<p>Q2</p> <p>x42</p>	<p>U</p> <p>x1</p>	<p>V</p> <p>x3</p>	<p>W</p> <p>x1</p>	<p>X</p> <p>x10</p>		




## ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

**ADVERTENCIA:** No conviene para niños menores de 36 meses. Piezas pequeñas y bolas pequeñas. Peligro de atragantamiento.

**ADVERTENCIAS:** Los colores y contenidos pueden ser diferentes de los ilustrados. Retire el envoltorio, bolsas, bridas y alambres antes de dar el juguete al niño. El montaje del juguete debe ser realizado por un adulto. Utilizar bajo la supervisión de un adulto.

## COLOCACIÓN DE LAS PILAS

Pilas: 2 X 1,5 V AA (LR6) no incluidas.



El cambio de pilas debe realizarlo un adulto. Apaga el juguete antes de poner las pilas.

Afloja el tornillo con la ayuda de un destornillador de punta de estrella (no incluido) para abrir el compartimento de las pilas situado en la parte y trasera del motor. Inserta / sustituye las pilas en el compartimento dedicado a tal efecto. Cierra el compartimento y atorníllalo de nuevo.

## INSTRUCCIONES IMPORTANTES RELACIONADAS CON LAS PILAS

No recargar pilas no recargables. Las pilas recargables solo han de ser cargadas bajo la supervisión de un adulto. Las pilas recargables han de ser retiradas del juguete antes de ser cargadas. No han de mezclarse diferentes tipos de pilas, o pilas nuevas y usadas. Las pilas han de ser insertadas con la polaridad correcta. Las pilas agotadas han de ser retiradas del juguete. Los bornes de alimentación no han de ser cortocircuitados.

## IMPACTO MEDIOAMBIENTAL



Cuando sea el momento de desechar el producto, por favor considere el impacto medioambiental y llévalo a un punto adecuado para reciclar. Los plásticos y metales utilizados en la construcción de este aparato pueden ser separados para permitir su reciclaje. Pregunte a su centro más cercano para más detalles. Todos nosotros podemos participar en la protección del medio ambiente.


## ADVERTÊNCIAS DE SEGURANÇA

**ATENÇÃO:** Contra-indicado para crianças com menos de 36 meses. Pequenas partes e pequenas bolas. Risco de engasgamento.

**ATENÇÃO:** As cores e os conteúdos podem diferir das imagens apresentadas. Remova a embalagem, bolsas, braçadeiras e fios antes de dar o brinquedo à criança. A montagem deve ser feita por uma pessoa adulta. Utilizar sob a supervisão de um adulto.

## COLOCAÇÃO DAS PILHAS

Pilhas: 2 X 1,5 V AA (LR6) não incluídas.



A colocação das pilhas deve ser feita por um adulto. Desligue o brinquedo antes de colocar as pilhas.

Com uma chave de fendas (não incluída), remova o parafuso e abra a tampa das pilhas na parte de trás do motor. Insira / substitua as pilhas na unidade, com a polaridade indicada no compartimento das pilhas. Volte a colocar a tampa do compartimento das pilhas com o parafuso e a chave de fendas.

## INSTRUÇÕES IMPORTANTES DAS PILHAS

As pilhas não recarregáveis não podem ser recarregadas. As pilhas recarregáveis só deverão ser recarregadas sob a supervisão de um adulto. As pilhas recarregáveis devem ser retiradas do brinquedo antes de serem recarregadas. Não se deve misturar diferentes tipos de pilhas, nem pilhas novas com usadas. As pilhas devem ser introduzidas com a polaridade correta. As pilhas gastas devem ser removidas do brinquedo. Não coloque os terminais em curto-circuito.

## PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE



Quando for necessário eliminar o produto, por favor considere o impacto ambiental e leve-o a um ecoponto adequado para reciclar. Os plásticos e metais utilizados na construção deste equipamento podem ser separados para permitir a sua reciclagem. Pergunte no centro de reciclagem que lhe está mais próximo, para mais detalhes. Todos nós podemos participar na protecção do meio ambiente.

