



# BRIQUETA CARBÓN AUTOENCENDIDO 1.5 KG

50281



## FICHA TÉCNICA

### INTRODUCCIÓN

Saco de briquetas de carbón vegetal de encendido instantáneo. Garantiza unas brasas con un alto poder calorífico durante 2 horas. **Cómodo**, bolsa de un solo uso. **Práctico**, con una cerilla basta. **Limpio**, para encender la bolsa no es necesario abrirla, así no se manchan las manos.

### COMPOSICIÓN

*Carbón vegetal.*

### PRESENTACIÓN

**Se presenta en:**  
Bolsa de 1.5 kg.

### PRINCIPALES APLICACIONES

+ Rápido: **BASTA ENCENDER LA BOLSA.** En sólo 30 minutos tendrá una estupenda brasa, para una barbacoa de 5 personas.

Sin necesidad de utilizar un líquido o una pastilla para encender la bolsa. Con una simple cerilla basta.

+ Limpio: **NO ENSUCIA LAS MANOS.**

Sus briquetas de carbón vegetal 100% natural, especialmente seleccionada, no contienen sustancias minerales, contribuyendo al respeto del medio ambiente.

Además, al ser de un solo uso, le ahorra también espacio y almacenaje.

+ Duración: **HASTA 2 HORAS DE BRASA:** Gracias al alto poder calorífico de sus briquetas, le ofrece hasta 2 horas de brasa constante y uniforme, dejando la barbacoa en su punto idóneo.

### MODO DE EMPLEO-DOSIFICACION

1. Tenga la parrilla siempre limpia y seca antes de usarla. Y no olvide tener siempre los alimentos a temperatura ambiente.
2. Aderece la carne, el pescado o la verdura con aceite o mantequilla, para evitar que se peguen en la parrilla.
3. Coloque siempre los alimentos con las brasas muy vivas.
4. Emplee el tiempo de cocción adecuado según el grosor y tipo de carne, pescado o verdura.
5. Una vez los alimentos se hayan hecho por fuera, póngalos a fuego lento, para que se hagan por dentro.

1 – Colocar la bolsa, sin abrirla, en el fondo de la barbacoa.

2- Encender las cuatro esquinas de la bolsa.

3 – Durante 10-15 minutos se procederán llamas. Una vez apagadas, espere 15 minutos más hasta que las briquetas queden cubiertas por una capa de ceniza. Ahora, ya puede empezar a preparar la barbacoa.

