

Información de producto según EU 66/2014

Atributo	Posición	Símbolo	Valor	Unidad
Identificación del modelo			LRR6430M 949492744	
Tipo de placa de cocina			Encastre	
Número de zonas de cocción			4	
Número de selectores de los focos			0	
Tecnología de calentamiento (focos y zonas de cocción por inducción, focos de cocción por radiación, placas macizas)			Radiante	
Para focos o zonas de cocción circulares: diámetro de la superficie útil de cada foco de cocción eléctrica, redondeado a la fracción de 5 mm más cercana	Delantera izquierda	Ø	21,0	cm
	Trasera izquierda	Ø	14.5	cm
	Delantera derecha	Ø	14.5	cm
	Trasera derecha	Ø	18,0	cm
Consumo de energía por foco o zona de cocción, calculado por kg	Delantera izquierda	EC _{cocción eléctrica}	200.1	Wh/kg
	Left Rear	EC _{cocción eléctrica}	188	Wh/kg
	Delantera derecha	EC _{cocción eléctrica}	188	Wh/kg
	Trasera derecha	EC _{cocción eléctrica}	191.6	Wh/kg
Consumo de energía de la placa, calculado por kg		EC _{placa eléctrica}	191.9	Wh/kg

EN 60350-2 - Aparatos electrodomésticos - Parte 2: Placas de cocción - Métodos de medición del rendimiento"

Consejos para el uso adecuado con el fin de reducir el impacto ambiental:

- Cuando caliente agua, use solo la cantidad que necesite.
- Si es posible, coloque siempre las tapas en los utensilios de cocina.
- Antes de activar la zona de cocción, coloque los recipientes encima.
- Coloque los utensilios de cocina más pequeños en las zonas de cocción más pequeñas.
- Coloque los utensilios de cocina directamente en el centro de la zona de cocción.
- Utilice el calor residual para mantener la comida caliente o para descongelarla."