

## Información de producto según EU 66/2014

| Atributo                                                                                                                                                 | Posición            | Símbolo                         | Valor                  | Unidad |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|------------------------|--------|
| Identificación del modelo                                                                                                                                |                     |                                 | LRR6430CK<br>949492747 |        |
| Tipo de placa de cocina                                                                                                                                  |                     |                                 | Encastre               |        |
| Número de zonas de cocción                                                                                                                               |                     |                                 | 4                      |        |
| Número de selectores de los focos                                                                                                                        |                     |                                 | 0                      |        |
| Tecnología de calentamiento (focos y zonas de cocción por inducción, focos de cocción por radiación, placas macizas)                                     |                     |                                 | Radiante               |        |
| Para focos o zonas de cocción circulares: diámetro de la superficie útil de cada foco de cocción eléctrica, redondeado a la fracción de 5 mm más cercana | Delantera izquierda | Ø                               | 21,0                   | cm     |
|                                                                                                                                                          | Trasera izquierda   | Ø                               | 14.5                   | cm     |
|                                                                                                                                                          | Delantera derecha   | Ø                               | 14.5                   | cm     |
|                                                                                                                                                          | Trasera derecha     | Ø                               | 18,0                   | cm     |
| Consumo de energía por foco o zona de cocción, calculado por kg                                                                                          | Delantera izquierda | EC <sub>cocción eléctrica</sub> | 200.1                  | Wh/kg  |
|                                                                                                                                                          | Left Rear           | EC <sub>cocción eléctrica</sub> | 188                    | Wh/kg  |
|                                                                                                                                                          | Delantera derecha   | EC <sub>cocción eléctrica</sub> | 188                    | Wh/kg  |
|                                                                                                                                                          | Trasera derecha     | EC <sub>cocción eléctrica</sub> | 191.6                  | Wh/kg  |
| Consumo de energía de la placa, calculado por kg                                                                                                         |                     | EC <sub>placa eléctrica</sub>   | 191.9                  | Wh/kg  |

### EN 60350-2 - Aparatos electrodomésticos - Parte 2: Placas de cocción - Métodos de medición del rendimiento"

#### Consejos para el uso adecuado con el fin de reducir el impacto ambiental:

- Cuando caliente agua, use solo la cantidad que necesite.
- Si es posible, coloque siempre las tapas en los utensilios de cocina.
- Antes de activar la zona de cocción, coloque los recipientes encima.
- Coloque los utensilios de cocina más pequeños en las zonas de cocción más pequeñas.
- Coloque los utensilios de cocina directamente en el centro de la zona de cocción.
- Utilice el calor residual para mantener la comida caliente o para descongelarla."