



**Juego de pesca
Salvapatitos**

Edad: 2+

INCLUYE

- 5 patitos.
- 1 caña de pescar.
- 1 estanque hinchable.

Advertencia. Este artículo no es un juguete acuático. El juguete no está destinado para que los niños se metan dentro. El estanque debe ser inflado por un adulto. Instrucciones de uso: inflar el estanque sin excederse, dado que puede hacer que el tapón se afloje. Introducir la cantidad suficiente de agua como para que los patitos floten. Con ayuda de la caña, sacar cada uno de los patitos hasta que no quede ninguno en el estanque.

ADVERTENCIA: Utilizar bajo la supervisión de un adulto.

INSTRUCCIONES / RECOMENDACIONES: Los colores y contenidos pueden ser diferentes de los ilustrados. Retire el envoltorio, bolsas, bridas y alambres antes de dar el juguete al niño. Conserve las instrucciones y el envoltorio para futuras referencias, ya que contienen información importante.

Limpiar con agua y jabón neutro.

**Jogo de pesca
Salvapatinhos**

Idade: 2+

INCLUI

- 5 patinhos.
- 1 cana de pesca.
- 1 tanque insuflável.

ATENÇÃO: Este artigo não é um brinquedo aquático. O brinquedo não foi concebido para as crianças entrarem no interior. O tanque deve ser insuflado por um adulto. Instruções de uso: insuflar o tanque mas não em excesso, pois isso pode fazer com que o tampão se solte. Deitar a quantidade de água suficiente para os patinhos flutuarem. Com ajuda da cana, tirar cada um dos patinhos até que não reste nenhum no tanque.

ATENÇÃO: Utilizar sob a supervisão de um adulto.!

INSTRUÇÕES / RECOMENDAÇÕES: As cores e os conteúdos podem diferir das imagens apresentadas. Remova a embalagem, bolsas, braçadeiras e fios antes de dar o brinquedo à criança. Conservar as instruções e o invólucro para referência no futuro pois contém informações importantes. Limpar com água e sabão neutro.

Fishing game

Salvapatitos

Age: 2+

INCLUDES

- 5 ducklings.
- 1 fishing rod.
- 1 inflatable pond.

Warning. This item is not a water toy. The toy is not intended for children to get into. The pond must be inflated by an adult. Instructions for use: inflate the pond without over-inflating, as this may cause the plug to loosen. Introduce a sufficient amount of water so that the ducklings have enough water for the ducklings to float. With the help of the rod, remove each of the ducklings until there are none left in the pond.

WARNING: Use under adult supervision.

INSTRUCTIONS / RECOMMENDATIONS: Colors and contents may be different from those illustrated. Remove the wrapping, bags, zip ties and wires before giving the toy to the child. Keep the instructions and the packaging for future reference, as they contain important information. Clean with water and neutral soap.

El Corte Inglés, S.A.
Hermosilla, 112 28009 Madrid
España /Espanha /Spain. NIF: A28017895
Fabricado en / na China. Made in China.