

El Corte Inglés

Casa de muñecas

VILLA LUCÍA

Casa de bonecas Vila Lucía



3+



Ref.: PH11A011

INSTRUCCIONES

INSTRUÇÕES

Guardar este manual de instrucciones para posibles consultas futuras.
Conservar as instruções para referência no futuro.

LISTA DE PIEZAS

LISTA DE PEÇAS

①	②	③	④
⑤ x2	⑥ x2	⑦ x2	⑧
⑨	⑩	⑪	⑫
⑬	⑭	⑮ x4	⑯
⑰	⑱	⑲	⑳

⑳	㉑	㉒	㉓	㉔			
㉕	㉖	㉗	㉘				
㉙	㉚	㉛	㉜				
㉝ x2	㉞ x2	㉟ x16	㊱ x58	㊲ x8	㊳	㊴	㊵
18 mm		22 mm	35 mm	50 mm	50 mm		
㊶	㊷ x2	㊸	㊹				
㊺							


ES

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

ADVERTENCIA: No conviene para niños menores de 36 meses. Piezas pequeñas.

ADVERTENCIAS: Los colores y contenidos pueden ser diferentes de los ilustrados. Retire el envoltorio, bolsas, bridas y alambres antes de dar el juguete al niño. El montaje debe realizarlo un adulto. Utilizar bajo la supervisión de un adulto.

INSTRUCCIONES DE MONTAJE




PT

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD


ATENÇÃO: Contra-indicado para crianças com menos de 36 meses. Pequenas partes.

ATENÇÃO: As cores e os conteúdos podem diferir das imagens apresentadas. Remova a embalagem, bolsas, braçadeiras e fios antes de dar o brinquedo à criança. A montagem deve ser feita por uma pessoa adulta. Utilizar sob a supervisão de um adulto.


INSTRUÇÕES DE MONTAGEM




(4)




(6)




(5)




(7)




(8)




(10)







(9)




(11)







(16)




(18)




(17)




(19)




(20)




(22)




(21)




(23)




(24)




(26)







(25)



(27)







El Corte Inglés, S. A.
Hermosilla, 112 – 28009 Madrid
España / Espanha · NIF: A-28017895.
Fabricado en / na China.

Ref.: PH11A011