


Modelo: NAO2029



Firefly

Clase A: Usuarios con una masa corporal superior a 20kg e inferior a 100kg.

Pilas: 4 x 3V $\overline{\text{---}}$ CR2032 (Incluidas)

INSTRUCCIONES IMPORTANTES RELACIONADAS CON LAS PILAS:

- No mezclar pilas nuevas y usadas.
- No mezclar pilas alcalinas, estándar (carbono-zinc) o recargables (níquel-cadmio).
- Si no va a utilizar las pilas durante un periodo largo, sáquelas.
- No se deben recargar las pilas no recargables.
- Retirar las pilas recargables de dentro del monopatín antes de recargarlas.
- Las pilas recargables solo deben ser cargadas bajo la supervisión de un adulto.
- Solo deben usarse pilas recomendadas del mismo tipo o equivalentes.
- El cambio de pilas debe ser realizado por un adulto.
- Las pilas deben insertarse con la polaridad correcta.
- Las pilas agotadas deben ser retiradas del monopatín.
- No deben cortocircuitarse los terminales de alimentación.

Los colores y contenidos pueden ser diferentes de los ilustrados.

Retire el envoltorio, bolsas, bridas y alambres antes de dar el monopatín al niño.

Conserve las instrucciones y el envoltorio para futura referencia.

Utilizar bajo la supervisión de un adulto.

¡Advertencia! Se recomienda el uso del equipo protector.

Peso máximo 100kg.

¡Advertencia! Los monopatines pueden ser peligrosos.

Para montar en monopatín, escoge lugares que te permitan mejorar tu habilidad, no aceras o calles, donde tanto los usuarios del monopatín como otras personas han sufrido accidentes graves.

Los niños menores de ocho años deben ser vigilados en todo momento durante la práctica del monopatín.

Apréndelo todo lentamente, incluso los nuevos trucos.

Cuando pierdas el equilibrio no esperes a caerte, intenta saltar del monopatín y vuelve a empezar.

Al principio desciende por pendientes poco pronunciadas.

Luego desciende solo por pendientes en las que la velocidad que alcances te permita bajarte del monopatín sin caerte.

Las lesiones más graves que conlleva el uso del monopatín son los huesos rotos, por lo tanto, aprende primero a caer sin monopatín (rodando si es posible).

Los usuarios del monopatín que empiezan a aprender necesitan intentarlo con un amigo o familiar.

Muchos de los peores accidentes ocurren durante el primer mes.

Antes de saltar del monopatín mira hacia dónde puede ir a parar este: podría herir a alguna otra persona.

Evita practicar en superficies húmedas o desiguales.


Hazte socio de un club en tu zona y aprende más.

Modelo: NAO2029

Demuestra que eres un buen usuario del monopatín y preocúpate por ti mismo y por los demás.
Se ajusta a norma **EN 13613**.

Léase la información suministrada por el fabricante.
Llévelo a un punto adecuado para reciclar.
Lleve pilas o acumuladores a un punto adecuado para reciclar.

Firefly

Classe A: Usuários com uma massa corporal superior a 20kg e inferior a 100kg.
Pilhas: 4 x 3V  CR2032 (Incluídas)

INSTRUÇÕES IMPORTANTES DAS PILHAS:

- Não misture pilhas novas com pilhas usadas.
- Não misture pilhas alcalinas com pilhas normais (zinco-carbono), ou recarregáveis (níquel-cádmio).
- Retire as pilhas do produto se não o usar durante um longo período de tempo.
- As pilhas não recarregáveis não podem ser recarregadas.
- As pilhas recarregáveis devem ser retiradas do skate antes de serem recarregadas.
- As pilhas recarregáveis só deverão ser recarregadas sob a supervisão de um adulto.
- Use apenas pilhas do mesmo tipo ou equivalentes às recomendadas.
- A substituição das pilhas deve ser feita por um adulto.
- As pilhas destinam-se a ser introduzidas com a polaridade correta.
- As pilhas gastas devem ser removidas do skate.
- Não coloque os terminais em curto-circuito.

As cores e os conteúdos podem diferir das imagens apresentadas.

Remova a embalagem, bolsas, braçadeiras e fios antes de dar o skate à criança. Conservar as instruções e o invólucro para referências no futuro.

Utilizar sob a supervisão de um adulto.

Atenção! Recomenda-se utilizar equipamento de proteção.

Peso máximo 100 kg.

Atenção! Os skates podem ser perigosos.

Para andar de skate escolhe

Lugares que te permitam melhorar a tua habilidade.

Não escolhas passeios ou ruas onde, tanto os utilizadores do skate como outras pessoas tenham sofrido acidentes graves.

As crianças menores de oito anos de idade devem ser sempre vigiadas enquanto estiverem a andar de skate.

Aprende tudo lentamente, até mesmo os novos truques. Quando perderes o equilíbrio não esperes até cair; tenta saltar do skate e volta a começar. No princípio desce por encostas com pouca inclinação.

Depois, desce só por encostas nas quais a velocidade que alcances te permita descer do skate sem cair.

As lesões mais graves inerentes ao uso do skate são os ossos partidos, portanto, aprende primeiro a cair sem skate (rodando, se for possível).

Os utilizadores do skate que começam a aprender necessitam tentar primeiro com um amigo ou familiar.

Muitos dos piores acidentes ocorrem durante o primeiro mês.

Antes de saltar do skate olha para onde é que este pode ir parar: poderia ferir alguma outra pessoa.

Modelo: NAO2029

Evita praticar em superfícies húmidas ou desiguais.

Torna-te sócio de um clube no lugar onde vives e aprende mais.

Demonstra que és um bom utilizador do skate e preocupa-te por ti próprio e pelos outros.

Cumpre a norma **EN 13613**.

Leia as informações fornecidas pelo fabricante.

Leve-o a um ecoponto adequado para reciclar.

Leve as baterias ou acumuladores a um ponto adequado para reciclagem.

El Corte Inglés, S.A.
Hermosilla, 112 28009 Madrid
España / Espanha. NIF: A28017895
Fabricado en / na China.